

GARMIN®



INREACH® MESSENGER

Manuel d'utilisation

© 2022 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Conformément aux lois relatives au copyright en vigueur, toute reproduction du présent manuel, qu'elle soit partielle ou intégrale, sans l'autorisation préalable écrite de Garmin, est interdite. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au contenu du présent manuel sans obligation d'en avertir quelque personne physique ou morale que ce soit. Consultez le site Web de Garmin à l'adresse www.garmin.com pour obtenir les dernières mises à jour, ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation de ce produit.

Garmin®, le logo Garmin, ANT+®, fēnix®, inReach®, et TracBack® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Garmin Express™, Garmin Messenger™, et Garmin Response™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

La marque et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Iridium® est une marque déposée d'Iridium Satellite LLC. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

Introduction.....	1	Verrouillage et déverrouillage des boutons.....	13
Mise en route.....	1	Entretien du.....	14
Présentation de l'appareil.....	1	Dépannage.....	14
Boutons.....	2	Chargement de l'appareil inReach.....	15
Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil.....	3	Caractéristiques.....	15
Menu principal.....	4		
Navigation à l'aide de TracBack®.....	5		
Test de l'appareil.....	5		
Caractéristiques de l'appareil inReach.....	5		
Messages.....	6		
Suivi inReach.....	7		
SOS.....	8		
Météo.....	9		
Demande de prévisions météo inReach.....	9		
Mise à jour des prévisions météo inReach.....	10		
Changement de la position météo.....	10		
Utilisation des données et historique.....	10		
Affichage des détails de l'abonnement.....	10		
Affichage de l'utilisation des données.....	10		
Personnalisation de l'appareil.....	10		
Paramètres de suivi.....	10		
Paramètres sonores.....	11		
Paramètres du téléphone.....	11		
Paramètres Télécommande inReach..	11		
Paramètres système.....	12		
Informations sur l'appareil.....	13		
Mises à jour produit.....	13		
Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique.....	13		

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Mise en route

Lors de la première utilisation de l'appareil, vous devrez effectuer les opérations suivantes pour le configurer et vous familiariser avec les fonctions de base.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour allumer l'appareil.
- 2 Sélectionnez votre langue.
- 3 Téléchargez l'application Garmin Messenger™ sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour coupler et activer votre appareil ([Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 3](#)).
- 4 Synchronisez votre appareil avec l'application Garmin Messenger ([Synchronisation des données inReach, page 4](#)).
- 5 Testez votre appareil avant de commencer votre trajet ([Test de l'appareil, page 5](#)).

Présentation de l'appareil



①	Port USB (sous le capuchon étanche)
②	Boutons
③	Bouton SOS (sous le cache de protection)
④	 Bouton Marche/Arrêt

Boutons

	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres. Maintenez le bouton enfoncé pour retourner à la page d'accueil.
	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les options et les paramètres.
OK	Appuyez sur ce bouton pour choisir une option ou confirmer la lecture d'un message. Sur la page d'accueil, appuyez sur ce bouton pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
	Appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu Marche/Arrêt. Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil.

Mise sous tension de l'appareil

Appuyez sur .

Menu Alimentation

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.

Verrouiller les boutons : permet de verrouiller les boutons de l'appareil pour empêcher toute manipulation accidentelle.

Désactiver les sons : désactive tous les sons de l'appareil.

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Éteindre : éteignez l'appareil.

Actions sur la page d'accueil

Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.

Messages prédéfinis : permet d'envoyer un court message pour rassurer vos contacts ([Envoi d'un message prédéfini, page 6](#)).

Démarrer le suivi : démarre la fonction de suivi ([Démarrage du suivi, page 7](#)).

Vérifier les messages : vérifie l'arrivée de nouveaux messages ([Vérification des messages, page 7](#)).

Afficher les coordonnées : permet d'afficher vos coordonnées GPS.

Icônes d'état

	Transmission de données
	Suivi activé
	Messages non lus
	Son coupé
	Chargement de la batterie en cours
	Recharge inversée
	L'appareil approche de sa température de fonctionnement minimale.
	L'appareil approche de sa température de fonctionnement maximale.

Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil

AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach sur votre appareil, y compris la messagerie, les SOS, le suivi et Météo inReach, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

L'appareil inReach fonctionne mieux lorsqu'il est couplé à l'application Garmin Messenger. L'application vous permet de rédiger et d'envoyer des messages à l'aide de votre smartphone, de synchroniser des contacts et des messages prédéfinis avec votre appareil.

- 1 Allumez l'appareil inReach.
- 2 Placez votre smartphone compatible dans un rayon de 10 m (33 pi) de votre appareil.
- 3 Dans la boutique d'applications de votre smartphone, téléchargez l'application Garmin Messenger et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour activer un abonnement.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à portée du réseau Bluetooth®.

Application Garmin Messenger

AVERTISSEMENT

Pour utiliser certaines fonctionnalités inReach de l'application Garmin Messenger, notamment les SOS, le suivi et la Météo inReach, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif et d'un appareil inReach connecté. Testez toujours l'application avant de l'utiliser à l'extérieur.

Avec un abonnement inReach et un appareil inReach connecté, vous pouvez utiliser l'application Garmin Messenger pour le suivi, les SOS, la Météo inReach et la gestion de votre abonnement. Vous pouvez également utiliser l'application pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs d'appareils inReach, ainsi qu'à vos amis et à votre famille. L'application fonctionne à la fois sur le réseau satellite Iridium® et sur Internet (à l'aide d'une connexion sans fil ou des données cellulaires sur votre smartphone). Les messages envoyés à l'aide d'une connexion sans fil ou de données cellulaires sur votre téléphone n'entraînent pas de frais de transmission de données ni de frais supplémentaires sur votre abonnement inReach. Les messages reçus peuvent entraîner des frais s'ils sont envoyés en même temps sur le réseau satellite Iridium et via Internet. Les tarifs de messagerie standard de votre forfait de données cellulaires s'appliquent.

L'application offre également à vos amis et à votre famille la possibilité d'utiliser la messagerie, même s'ils ne disposent pas d'un abonnement inReach. Tout le monde peut télécharger l'application, connecter son smartphone et communiquer avec les autres utilisateurs de l'application via Internet (aucune connexion requise). Les utilisateurs de l'application peuvent également créer des fils de messagerie de groupe avec d'autres numéros de téléphone portable. Les nouveaux membres ajoutés au message de groupe peuvent télécharger l'application pour voir ce que les autres racontent.

Vous pouvez télécharger l'application Garmin Messenger depuis la boutique d'applications de votre smartphone (garmin.com/messengerapp).

Réseau satellite Iridium

Vous devez avoir une vue dégagée sur le ciel pour que votre appareil puisse envoyer des messages ou points de tracé via le réseau satellite Iridium. Sans cela, votre appareil essaie d'envoyer des informations jusqu'à l'acquisition des signaux satellites.

ASTUCE : pour une connexion optimale avec les satellites, orientez le haut de l'appareil en direction du ciel.

Synchronisation des données inReach

Si vous modifiez vos données (changement d'offre de services, contacts, messages prédéfinis), vous devez les synchroniser avec votre appareil à partir de l'application Garmin Messenger.

- 1 Ouvrez l'application Garmin Messenger.
- 2 Patientez pendant la synchronisation de vos données.

ASTUCE : vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans l'onglet Appareil de l'application.

Menu principal

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.

Il est nécessaire de mettre à jour les paramètres de l'horloge pour vous connecter au serveur. Téléchargez un correctif GPS et relancez l'installation. : permet d'activer l'appareil si vous avez ignoré cette étape pendant la configuration initiale ([Couplage de votre smartphone et activation de l'appareil, page 3](#)).

Messages : permet d'envoyer et de recevoir des SMS via le réseau satellite Iridium ([Messages, page 6](#)).

Suivi : permet de démarrer et d'arrêter le suivi ([Suivi inReach, page 7](#)).

Météo : permet d'envoyer une demande de prévisions météo ([Météo, page 9](#)).

TracBack : permet de revenir au début de votre chemin ([Navigation à l'aide de TracBack®, page 5](#)).

Formule de service : permet de tester votre appareil ([Test de l'appareil, page 5](#)). Vous pouvez également afficher les détails de l'offre et l'utilisation des données ([Utilisation des données et historique, page 10](#)).

Paramètres : permet de personnaliser les paramètres de l'appareil et du système ([Personnalisation de l'appareil, page 10](#)).

Navigation à l'aide de TracBack

Vous pouvez naviguer en sens inverse jusqu'au début de votre chemin.

REMARQUE : cela peut être utile si vous vous perdez et que vous devez retourner au campement ou au début de votre parcours.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **TracBack**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▶ pour faire défiler les points enregistrés.
- 5 Appuyez sur **OK** pour sélectionner un point où vous rendre.
- 6 Sélectionner une option :
 - Pour revenir au point de départ sélectionné en suivant le même chemin que celui parcouru à l'aller, sélectionnez **Suivre chemin**.
 - Pour revenir au point de départ sélectionné en suivant une ligne droite, sélectionnez **En ligne droite**.

La flèche du compas, la distance jusqu'au prochain point de parcours ① et la distance restante jusqu'à votre destination ② s'affichent.



Test de l'appareil

Il est recommandé de tester l'appareil dehors avant de l'utiliser, pour vous assurer que votre abonnement satellite est activé.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule de service > Tester le service**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Démarrer le test**.

Patiencez pendant que l'appareil envoie un message de test. Lorsque vous recevez un message de confirmation, votre appareil est prêt à être utilisé.

Caractéristiques de l'appareil inReach

⚠ AVERTISSEMENT

Pour utiliser les fonctions inReach sur votre appareil inReach Messenger, y compris la messagerie, les SOS, le suivi et la Météo inReach, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez les fonctions de message, de suivi et de SOS, car ces fonctions nécessitent d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

Messages

Votre appareil inReach Messenger envoie et reçoit des messages via le réseau de satellites Iridium. Vous pouvez envoyer des messages à un numéro de portable, une adresse e-mail ou un autre appareil doté de la technologie inReach. Chaque message que vous envoyez comporte des informations sur votre position, lorsque cela est autorisé.

Envoi d'un message prédéfini

Les messages prédéfinis sont des messages dont vous avez rédigé le texte et choisi les destinataires à l'avance. Vous pouvez utiliser l'application Garmin Messenger pour personnaliser les destinataires.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Messages prédéfinis**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les messages prédéfinis.
- 4 Appuyez sur **OK** pour sélectionner un message.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

Envoi d'un message

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages > Nouveau message**.
- 3 Choisissez un destinataire dans votre liste de contacts ou sélectionnez **Saisir un contact** pour entrer les coordonnées d'un destinataire.
- 4 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Sélect. msg rapide**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les messages prérédigés.
 - Sélectionnez **Entrer une réponse** pour rédiger un message personnalisé.
- 5 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez ✓.
- 6 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

ASTUCE : vous pouvez également rédiger et envoyer des messages à l'aide de l'application Garmin Messenger.

Réponse à un message

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** et choisissez une conversation.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Répondre**.
- 5 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Sélect. msg rapide**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les messages prérédigés.
 - Sélectionnez **Entrer une réponse** pour rédiger un message personnalisé.
- 6 Quand vous avez fini d'écrire votre message, sélectionnez ✓.
- 7 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

Vérification des messages

Lorsque vous envoyez un message, votre appareil est à l'écoute des réponses pendant 10 minutes. L'appareil vérifie aussi l'arrivée de nouveaux messages toutes les heures. Quand vous utilisez la fonction de suivi inReach, votre appareil vérifie automatiquement la présence de messages en fonction de l'intervalle de suivi que vous avez spécifié.

REMARQUE : pour recevoir des messages, votre appareil doit avoir une vue dégagée du ciel et être à portée d'un satellite au moment de la vérification.

Vous pouvez forcer la recherche de messages en lançant une vérification manuelle, en envoyant un message ou un point de tracé. Pendant une vérification, votre appareil se connecte aux satellites et récupère les messages en attente.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Vérifier les messages**.

Affichage des détails de message

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** et choisissez une conversation.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Afficher les détails**.

Suppression des messages

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Messages** et choisissez une conversation.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Suivi inReach

Vous pouvez utiliser la fonction de suivi de votre appareil inReach Messenger pour enregistrer des points de tracé et les transmettre via le réseau satellite Iridium à l'intervalle d'envoi spécifié.

Démarrage du suivi

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Démarrer le suivi**.

Arrêt du suivi

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur **OK** pour ouvrir les actions de la page d'accueil.
- 2 Sélectionnez **Arrêter le suivi**.

SOS

⚠ AVERTISSEMENT

Pour utiliser la fonction SOS, vous devez disposer d'un abonnement satellite actif. Testez toujours votre appareil avant de l'utiliser à l'extérieur.

Assurez-vous de disposer d'une vue dégagée du ciel quand vous utilisez la fonction de SOS, car elle nécessite d'acquérir des signaux satellites pour fonctionner correctement.

AVIS

Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation des appareils de communication satellite. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se renseigner sur les lois en vigueur dans la juridiction où il entend utiliser l'appareil et de s'y conformer.

En cas d'urgence, vous pouvez utiliser votre appareil inReach Messenger pour contacter le centre Garmin ResponseSM et demander de l'aide. En appuyant sur le bouton SOS, vous envoyez un message à l'équipe Garmin Response, qui informe le service de secours approprié de votre situation. Vous pouvez communiquer avec l'équipe Garmin Response pendant que vous attendez l'arrivée des secours. N'utilisez la fonction SOS qu'en cas d'urgence.

Lancement d'une procédure de sauvetage

Vous pouvez lancer une procédure de sauvetage lorsque l'appareil est allumé ou éteint si l'appareil est alimenté par une batterie.

- 1 Soulevez le capot de protection ① du bouton **SOS** ②.



- 2 Maintenez le bouton **SOS** enfoncé.
- 3 Attendez que le décompte du SOS s'affiche.
L'appareil envoie un message par défaut contenant vos coordonnées au service d'intervention en cas d'urgence.
- 4 Répondez au message de confirmation envoyé par le service d'intervention.
En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage. Si vous ne répondez pas, le service d'intervention déclenchera tout de même une procédure de sauvetage.

Au cours des 10 premières minutes du sauvetage, le service d'intervention reçoit une mise à jour de votre position toutes les minutes. Après les 10 premières minutes, pour économiser la batterie votre position est envoyée toutes les 10 minutes seulement.

ASTUCE : vous pouvez également envoyer un SOS et interagir avec l'équipe Garmin Response à l'aide de l'application Garmin Messenger. Vous devez disposer d'un abonnement satellite actif pour utiliser la fonction SOS de l'application.

Envoi d'un message de SOS personnalisé

Après avoir appuyé sur le bouton SOS pour lancer une procédure de sauvetage, vous pouvez répondre avec un message personnalisé.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Appuyez sur **SOS > Répondre**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Sélectionnez **Sélect. msg rapide**, puis appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler les messages préédigés.
 - Sélectionnez **Entrer une réponse** pour rédiger un message personnalisé.

En répondant, vous indiquez au service d'intervention que vous serez en mesure de communiquer avec lui pendant la procédure de sauvetage.

Annulation d'une demande d'assistance

Si vous n'avez plus besoin d'aide, vous pouvez annuler votre demande après avoir envoyé le SOS au service d'intervention en cas d'urgence.

- 1 Soulevez le capot de protection et maintenez le bouton **SOS** enfoncé.
- 2 Sélectionnez **Annuler le SOS**.
- 3 Lorsque vous êtes invité à confirmer l'annulation de votre demande, sélectionnez **Annuler le SOS**.
Votre appareil transmet la demande d'annulation. Quand vous recevez le message de confirmation du service d'intervention, l'appareil reprend son fonctionnement normal.

Météo

Météo inReach : vous pouvez recevoir des données météorologiques grâce à votre abonnement inReach.

Votre appareil peut envoyer un message inReach pour demander des prévisions météo de base, étendues ou marines. Vous pouvez recevoir des prévisions météo pour votre position actuelle ou une nouvelle position, comme un waypoint enregistré. Les prévisions météo entraînent des frais de données ou des frais supplémentaires sur votre abonnement inReach.

Demande de prévisions météo inReach

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que votre appareil dispose d'une vue dégagée sur le ciel lorsque vous demandez des prévisions météo inReach.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Météo**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Mettre à j. prévision**.
- 5 Si besoin, sélectionnez un type de prévision.

REMARQUE : pour obtenir de meilleurs résultats, vous devez demander une prévision marine depuis une position éloignée du rivage et sur une vaste étendue d'eau. Les prévisions marines ne sont pas disponibles pour les terres ou les lacs intérieurs.

L'appareil envoie une demande pour les prévisions. La réception des données météo peut prendre plusieurs minutes. Une fois que l'appareil a terminé de télécharger les données, vous pouvez afficher les prévisions à tout moment jusqu'à l'expiration des informations de prévision. Vous pouvez également mettre à jour ces prévisions à tout moment.

REMARQUE : des frais de données ou d'utilisation supplémentaires sont appliqués lorsque vous mettez à jour une prévision.

Mise à jour des prévisions météo inReach

Vous pouvez mettre à jour des prévisions météo inReach qui ont expiré ou qui contiennent des informations obsolètes. La mise à jour des prévisions entraîne les mêmes frais de données ou les mêmes frais supplémentaires qu'une demande de prévisions.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Météo**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Mettre à j. prévision**.

L'appareil demande une prévision à jour. Lorsque vous mettez à jour les prévisions pour Ma position, l'appareil demande les prévisions à jour pour votre position actuelle. La réception des données de prévision météo à jour peut prendre quelques minutes.

Changement de la position météo

Avant de pouvoir modifier la position météo, vous devez ajouter des emplacements météo supplémentaires dans l'application Garmin Messenger.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Météo**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu des options.
- 4 Sélectionnez **Modifier la position**.
- 5 Sélectionnez une position.

Utilisation des données et historique

Vous pouvez afficher le détail du plan et l'utilisation des données sur l'appareil inReach Messenger.

Affichage des détails de l'abonnement

Vous pouvez consulter les détails de vos données de votre abonnement actuel et vérifier la disponibilité de mises à jour des données de votre abonnement.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule de service > Détails du plan**.

Affichage de l'utilisation des données

Vous pouvez voir le nombre de messages, de messages prédéfinis et de points de tracé envoyés pendant le cycle de facturation actuel. Le compteur d'utilisation des données se réinitialise automatiquement au début de chaque cycle de facturation.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Formule de service > Utilisation des données**.

Personnalisation de l'appareil

Paramètres de suivi

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres > Suivi**.

Envoyer l'intervalle : Définit la fréquence à laquelle l'appareil enregistre un point de tracé et le transmet via le réseau satellite.

REMARQUE : la fréquence de l'Envoyer l'intervalle affecte l'autonomie de la batterie ([Informations concernant la pile, page 16](#)).

Tracé automatique : permet de démarrer le suivi lorsque vous allumez l'appareil.

Paramètres sonores

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres > Sons**.

Désactiver tous les sons : désactive tous les sons de l'appareil.

Volume : définit le volume de l'appareil.

Sonner jusqu'à lecture : définit la fréquence à laquelle l'appareil sonne jusqu'à ce que vous lisiez un nouveau message. Cette fonctionnalité est utile si vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Sonnerie message : définit le son émis lorsque vous recevez un message.

Message envoyé : définit le son émis lorsque vous envoyez un message.

Alerte critique : définit le son émis lorsque l'appareil émet une alerte critique.

Éteindre : définit le son émis lorsque vous éteignez l'appareil.

Paramètres du téléphone

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres > Téléphone**.

État du Bluetooth : permet d'activer ou de désactiver la technologie Bluetooth.

État : affiche l'état actuel de la connexion de l'appareil couplé.

Coupler l'appareil : vous permet de coupler votre appareil avec un smartphone compatible Bluetooth. Ce paramètre vous permet d'utiliser des fonctionnalités connectées Bluetooth à l'aide de l'application Garmin Messenger.

Paramètres Télécommande inReach

Vous pouvez utiliser certaines fonctions de votre inReach Messenger sur un autre appareil compatible via la technologie sans fil ANT+®, notamment sur la montre fēnix®. Vous pouvez utiliser l'option Télécommande inReach pour afficher les messages entrants, envoyer des messages prédéfinis, démarrer et arrêter le suivi et lancer ou annuler un SOS.

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres > Télécommande inReach**.

État : active ou désactive la fonction Télécommande inReach et vous permet d'accéder à certaines fonctions inReach sur un autre appareil compatible.

ID de l'appareil : affiche le numéro de l'appareil pour le canal ANT+.

Vérification : permet à la fonction de vérification de l'utilisateur de communiquer avec un appareil sans fil.

Appareils vérifiés : affiche la liste des appareils vérifiés auxquels cet appareil peut se connecter via le réseau sans fil.

Paramètres système

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres** > **Système**.

Affichage : permet de régler la luminosité du rétroéclairage et le délai au bout duquel le rétroéclairage est désactivé.

Temps : définit le format de l'heure et le fuseau horaire ([Paramètres de l'heure, page 12](#)).

Unités : permet de définir les unités de mesure utilisées par l'appareil ([Paramètres des unités, page 12](#)).

GPS : permet de changer le paramètre du GPS. L'option GPS uniquement permet d'activer le système GPS. L'option GNSS multiple permet d'activer plusieurs systèmes de positionnement par satellites (GNSS).

REMARQUE : en utilisant plusieurs systèmes GNSS, vous pouvez améliorer les performances dans les environnements difficiles et acquérir plus rapidement votre position qu'avec l'option GPS seule. L'utilisation de plusieurs systèmes GNSS peut toutefois réduire plus rapidement l'autonomie de la batterie que l'utilisation de l'option GPS seule.

Langue : définit la langue du texte de l'appareil.

REMARQUE : les changements de langue n'ont aucun impact sur les données saisies par l'utilisateur.

Recharge inversée : vous permet de recharger d'autres appareils avec votre appareil inReach ([Utilisation de la recharge inversée, page 13](#)).

Mode USB : permet de configurer l'appareil pour utiliser le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou le mode Garmin® lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.

Captures d'écran : permet de prendre une photo de l'écran de l'appareil.

Réinitialiser : permet de réinitialiser toutes les données utilisateur et tous les paramètres ([Réinitialisation de tous les paramètres par défaut, page 14](#)).

Mise à jour du logiciel : permet d'installer les mises à jour logicielles téléchargées sur votre appareil.

Infos produit : affiche le numéro IMEI, le code d'autorisation, le logiciel, la licence et les informations réglementaires.

Paramètres de l'heure

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Temps**.

Format Heure : permet de définir si vous souhaitez que l'heure soit affichée au format 12 heures ou 24 heures sur l'appareil.

Fuseau horaire : permet de définir le fuseau horaire de l'appareil.

Heure d'été/hiver : configure l'appareil de manière à utiliser l'heure d'été. Cette option n'est pas disponible quand le paramètre Fuseau horaire est défini sur Automatique.

Paramètres des unités

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal. Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Unités**.

Vitesse/Distance : permet de définir l'unité de mesure des distances.

Vitesse du vent : permet de définir l'unité de mesure pour la vitesse du vent.

Température : permet de définir l'unité de mesure de la température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Pression : permet de définir l'unité de mesure de la pression.

Relèvement : définit la référence nord du compas sur le nord réel ou magnétique.

Utilisation de la recharge inversée

La fonction Recharge inversée vous permet de charger d'autres appareils avec votre appareil inReach.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Système** > **Recharge inversée**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer la fonction.
- 4 Connectez l'appareil inReach à l'appareil que vous souhaitez recharger à l'aide d'un câble USB.
La fonction Recharge inversée reste active pendant 20 minutes maximum avant de se désactiver automatiquement.
- 5 Si besoin, répétez les étapes 1 à 4 pour continuer la recharge.

REMARQUE : si la batterie de l'appareil inReach chute en dessous de 25 %, la fonction de Recharge inversée s'arrête automatiquement.

Informations sur l'appareil

Mises à jour produit

Sur votre ordinateur, installez Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sur votre smartphone, installez l'application Garmin Messenger.

Ceci vous permet d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils Garmin :

- Mises à jour logicielles
- Téléchargement de données sur Garmin Messenger
- Enregistrement du produit

Configuration de Garmin Express

- 1 Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Rendez-vous sur garmin.com/express.
- 3 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Informations complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de ce produit sur le site Garmin.

- Rendez-vous sur support.garmin.com pour profiter d'autres manuels, articles et mises à jour logicielles.
- Rendez-vous sur le site buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Affichage des informations légales et de conformité relatives à l'étiquetage électronique

L'étiquette de l'appareil est fournie sous forme électronique. L'étiquette électronique peut contenir des informations légales, comme les numéros d'identification fournis par la FCC ou des marques de conformité régionales, le numéro IMEI, ainsi que des informations relatives au produit et à sa licence.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Système**.
- 3 Sélectionnez **Infos produit**.

Verrouillage et déverrouillage des boutons

Vous pouvez verrouiller les boutons pour empêcher toute manipulation accidentelle.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Marche/Arrêt.
- 2 Sélectionnez **Verrouiller les boutons**.
- 3 Appuyez sur  pour déverrouiller les boutons.

Entretien du

AVIS

Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques, des solvants ou des répulsifs contre les insectes pouvant endommager les parties en plastique et les finitions.

N'entreposez pas l'appareil dans un endroit où il est susceptible d'être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, au risque de provoquer des dommages irréversibles.

Cet appareil est étanche, conformément à la norme IEC 60529 IPX7. Il peut résister à une immersion accidentelle dans l'eau à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Une immersion prolongée risquerait d'endommager l'appareil. Après immersion, essuyez l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser ou de le recharger.

Rincez soigneusement l'appareil à l'eau claire après chaque utilisation dans l'eau chlorée ou salée.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un détergent non abrasif.
- 2 Essuyez l'appareil.

Dépannage

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Réduisez le délai de temporisation et la luminosité du rétroéclairage ([Paramètres système, page 12](#)).
- Réduisez la fréquence du paramètre **Envoyer l'intervalle** du suivi ([Paramètres de suivi, page 10](#)).
- Désactivez la technologie Bluetooth ([Paramètres du téléphone, page 11](#)).
- Désactivez la technologie ANT+ ([Paramètres Télécommande inReach, page 11](#)).

Réinitialisation de tous les paramètres par défaut

Vous pouvez restaurer tous les paramètres par défaut de l'appareil.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour faire défiler les options du menu principal.
- 2 Sélectionnez **Paramètres > Système > Réinitialiser**.
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et enregistrer toutes les informations saisies par l'utilisateur, sélectionnez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.
 - Pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil tels qu'ils ont été configurés en usine et supprimer toutes les informations saisies par l'utilisateur, sélectionnez **Supprimer données et réinitialiser paramètres**.

Mon appareil n'est pas dans la bonne langue

Vous pouvez modifier la langue si vous avez choisi la mauvaise langue pour votre appareil.

- 1 Sur la page d'accueil, appuyez sur ▶.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au dernier élément, puis sélectionnez-le.
- 3 Faites défiler la liste jusqu'au dernier élément, puis sélectionnez-le.
- 4 Faites défiler la liste jusqu'au quatrième élément, puis sélectionnez-le.
- 5 Sélectionnez votre langue.

Chargement de l'appareil inReach

AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement le port USB, le capuchon étanche et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la température est en dehors de la plage de températures approuvées (*Caractéristiques*, page 15).

- 1 Soulevez le capuchon étanche ①.



- 2 Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation sur le port de chargement ② situé sur l'appareil.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation à un adaptateur secteur compatible.
- 4 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
L'appareil affiche le niveau de charge actuel de la batterie.

Economie d'énergie lors du chargement de l'appareil

- 1 Connectez votre appareil à une source d'alimentation externe.
- 2 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
L'appareil passe en mode de chargement de la batterie basse consommation et l'indicateur de la batterie s'affiche.
- 3 Chargez complètement l'appareil.

Caractéristiques

Type de pile	Batterie rechargeable lithium-ion intégrée
Résistance à l'eau	IEC 60529 IPX7 ¹
Plage de températures de fonctionnement	de -20 à 60 °C (de -4 à 140 °F)
Plage de températures de chargement	De 0 à 45 °C (de 32 à 113 °F)
Fréquence/Protocole sans fil	2,4 GHz à 5,4 dBm maximum 1,6 GHz à 35,9 dBm maximum
DAS UE (membre)	0,30 W/kg simultanément
DAS UE (corps)	0,30 W/kg simultanément

¹ L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

Informations concernant la pile

L'autonomie réelle de la batterie dépend des paramètres de votre appareil. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, assurez-vous que le ciel au-dessus de l'appareil est dégagé.

maintien de cap	Autonomie de la batterie
Message ou coordonnées envoyés toutes les 10 minutes	Vue dégagée sur le ciel : jusqu'à 28 jours Zone modérément boisée : jusqu'à 14 jours
Message ou coordonnées envoyés toutes les 2 minutes	Vue dégagée sur le ciel : jusqu'à 6 jours Zone modérément boisée : jusqu'à 3 jours
Message ou coordonnées envoyés toutes les 30 minutes	Vue dégagée sur le ciel : jusqu'à 46 jours Zone modérément boisée : jusqu'à 23 jours
Désactivé	Jusqu'à 1 an

