

LOTUS®

THE TWO SLICE™ THE FOUR SLICE™

PRECISION TOASTER
USE & CARE GUIDE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
GUIA DE USOS Y CUIDADOS



Contents

- 3 Safety Precautions
- 5 Toaster Parts and Features
- 7 Toaster Operation
- 9 Care Recommendations
- 10 Troubleshooting
- 11 Lotus Warranty

Customer Care

As a Lotus owner, you can count on our support. Our customer care center is here to help you should the need arise. Simply call +1 (888) 568-8761 to speak with one of our product experts. We are confident this guide will answer your questions about the features, operation, and maintenance of your Lotus product. If you have additional questions, please contact us by phone or visit us online at lotuscooking.com.

Welcome

From the moment you power on your appliance for the first time, you'll discover what makes Lotus extraordinary. Every dial, every feature, every element — they're all inspired by and designed for ambitious home chefs like you. Welcome to passion and performance, in harmony. Welcome to Lotus.

Register Your Product

We strongly encourage you to register your Lotus appliance. It's important to us that you get the most out of your products. By registering you will:

- Become a Lotus culinary insider.
- Have ongoing support from Lotus.
- Activate your warranty and record your purchase.
- Be alerted to any service updates.
- Receive occasional emails to help you maintain and enjoy your appliances.

To register, visit lotuscooking.com/product-registration.



IMPORTANT INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

Fire Hazard. To reduce the risk of fire:

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or nonbread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Closely supervise when used by or near children.
- Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage, or other storage area.
- To reduce the risk of fire, clean crumb trays regularly.
- Always unplug toaster when not in use.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in. See cleaning instructions for details to dislodge food and remove crumbs.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or toaster in water or other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning appliance and putting on or taking off parts. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.

IMPORTANT SAFEGUARDS continued

- Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
- The bread may burn. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, overhead cabinets, paper or plastic products, cloth towels, and the like, when in operation.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.
- Before unplugging toaster, make sure bread lifter is in “up” position.
- Do not use outdoors.
- Do not use appliance for other than intended use.
- To disconnect, press cancel; then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- This product is for household use only.
- Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.
- Do not operate unattended.
- Do not heat toaster pastries in toaster—use toaster oven. If you must use toaster, always set to lowest toast color setting. Never heat cracked, broken, or warped pastries, and never leave unattended.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.


⚠ WARNING Electrical Shock Hazard: This appliance is provided with a grounded (3-prong) plug to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a grounded outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit into the outlet, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. The extension cord must be a grounding-type, 3-wire cord. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

Toaster Parts and Features

PARTS AND FEATURES

- 1  **CAUTION: HOT SURFACE.** The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- 2 Extra-Wide Food Slots With Bread Guides
- 3 Slide-Out Crumb Tray(s)

- 4 Settings Buttons With Indicator Lights
- 5 Bread Lifter(s)
- 6 Shade Selector(s)
- 7 Rating Plate Location
- 8 Bagel Guide



Settings Buttons With Indicator Lights

BAGEL, FROZEN, and 1 SLICE settings can be selected at any time before or during the toast cycle. Once selected, the setting will remain active for 3 minutes after the cycle is completed and then will revert back to the normal toast setting. When a button is activated, the indicator light will illuminate.



BAGEL

The BAGEL setting toasts the cut side of the bagel and warms the rounded side. Place bagel in the Toaster with the cut sides facing out. The BAGEL setting can be selected at any time.



FROZEN

The FROZEN setting will add extra toasting time needed to accommodate frozen or refrigerated bagels, English muffins, and other bread products. The FROZEN setting can be selected at any time.



1 SLICE

When toasting one slice of bread, this feature ensures even color on both sides. The middle heating element is on when toasting starts, and turns off during toasting to prevent overbrowning of one side of bread.



CANCEL

CANCEL stops the toasting cycle. Press the CANCEL button during any toast cycle. The Toaster will stop toasting and “pop” the bread up so it’s easy to retrieve. CANCEL can be selected at any time.

Toaster Operation

⚠ WARNING

Fire Hazard.

Do not operate toaster unattended.
Unplug after use.

NOTE: Bread Lifter(s) will not latch down unless Toaster is plugged in.

HOW TO USE TOASTER

1. Select toasting shade. Use Shade Selector to manage toast browning. Turn the knob left or right to the desired number: the lower the number, the lighter the toast; the higher the number, the darker the toast. Many households find a preferred shade that works for most family members most of the time, but the shade can also be customized at each toasting if desired.
2. Select toast setting by pressing the desired button. See page 6 for Settings Button descriptions. Once selected, the setting will remain active for 3 minutes after the cycle is completed and then will revert back to the normal toast setting.
3. Gently press Bread Lifter down and hold for 1 second to ensure positive latching. **NOTE:** This Toaster uses a unique latching system which requires 1 second for the electronics to engage the Lifter.
4. At the end of the toast cycle, the Toaster will “pop” the bread up and sound 3 chimes to indicate the cycle is complete. After the toast cycle ends, remove toasted item.

HOW TO USE 1 SLICE SETTING

1. Place bread in the Toaster, select 1 SLICE, then press Bread Lifter Down.
2. When activated, 1 SLICE ensures even toasting on both sides of the bread.

NOTE: Users may select the FROZEN button to use with the 1 SLICE setting. To stop 1 SLICE at any time and retrieve the toast, select CANCEL.

TOASTING TIPS

The Lotus Toaster makes it possible to perfectly toast everything from thick slices of artisan bread to bagels, English muffins, and gluten-free or thinly sliced homemade bread.

There is a wide variety of breads that can be toasted. Heartier dense breads will take longer to toast, while sweet fruited breads will toast faster due to their level of sugar. Fresh bread will take longer to toast than day-old bread. Adjust your Toaster according to your personal preference and the type of bread you are toasting.

- Toasting is affected by bread temperature. Room-temperature bread may toast to a medium color on the 3–5 setting. The same type of bread that has been refrigerated may require a darker setting to reach a medium color.
- Moisture content also affects toasting. Fresh bagels, made locally, have a higher moisture content than bagels purchased in the bread section of the supermarket. A second, shorter toasting cycle may be needed to reach desired brownness.

- Because of their irregular surface, English muffins may require more than one toasting cycle. After toasting for one cycle on the highest setting, if a darker shade is desired, adjust the Shade Selector to a lower setting and toast for a second cycle. Watch closely to avoid overbrowning. English muffins cut with a knife toast more evenly than English muffins split with a fork.
- When toasting only one slice, the bread may be placed in any slot of the Toaster. Select 1 SLICE to ensure even browning on both sides of the bread.
- On the 4-slice Toaster, when toasting one or two slices, best results are achieved by using either the left two Slots or the right two Slots of the Toaster at the same time.
- For toasting frozen or refrigerated bagels, select both BAGEL and FROZEN to ensure the bagel is toasted on one side and thoroughly warmed.

NOTE: The Lotus Toaster is designed to use radiant heat to toast bread. While toasting, heating elements do not need to be glowing, or evenly glowing, to be functioning properly.

TOASTING CHART

FOOD	SHADE SETTING	OPTIONAL SETTING
Regular bread (light to dark)	1-7	
English muffins	5-7	
Bagels	5-7	BAGEL
Frozen or refrigerated bagels	5-7	BAGEL + FROZEN
Frozen bread or buns	3-7	FROZEN
Frozen waffles	4-7	FROZEN
Toaster pastries (such as Pop-Tarts®) Pop-Tarts® is a registered trademark of the Kellogg Co.	Do not heat in Toaster. Use toaster oven. If you must use Toaster, ALWAYS set to lowest shade setting. NEVER heat cracked, broken, or warped pastries and NEVER leave unattended.	

Care Recommendations

⚠ WARNING**Electrical Shock Hazard.**

Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts, causing a risk of electric shock.

The Toaster should be cleaned regularly for best performance and long life. Regular cleaning will also reduce the risk of fire hazard.

BEFORE CLEANING

Unplug Toaster and let cool.

CLEANING

Crumb Tray	Wipe with a clean lint-free cloth.
Food Slots	Wipe top of Food Slots with a clean lint-free cloth.
Toaster Body	Wipe with a damp cloth or sponge and dry with a clean lint-free cloth.

IMPORTANT NOTES:

- Do not use abrasive or corrosive cleaners.
- To remove food that becomes lodged in the Food Slots, disconnect Toaster from outlet and allow it to cool. DO NOT turn Toaster upside down to remove crumbs. Instead tilt and tap the Toaster to encourage crumbs to fall into the Crumb Trays. Use a non-metal utensil to loosen food from the grill wires, allowing it to fall into the Crumb Tray. Empty Crumb Tray.

Troubleshooting

Bagels, English muffins, and other bread products are too light.

- The FROZEN setting can be selected to add time to room-temperature, refrigerated, or frozen bagels, English muffins, and other bread products.

Bread won't pop up.

- If food is jammed, press Bread Lifter all the way down to the bottom. Then, press CANCEL, or manually raise Bread Lifter.

Settings Indicator Lights won't turn off.

- Toaster will retain settings for 3 minutes to accommodate back-to-back toasting cycles.
- To turn individual settings off, press Settings Button again.

One side of the bread is darker than the other.

- Toaster is optimized to evenly toast all slices. When just toasting one slice, select 1 SLICE to ensure even browning on both sides of the bread.

Bagels are toasting on only one side.

- BAGEL setting is designed to toast only the cut side of the bread.
- When loading the bagel, place the bagel in the Toaster with cut sides facing out. On 4-slice models, make sure to use either the two Slots on the left or the two Slots on the right.

Frozen food items get too brown.

- Some foods, such as Belgian waffles, have a higher sugar content and brown more easily. The FROZEN setting lengthens the toasting time to allow for defrosting. Try toasting without using the FROZEN setting.
- Bread products can easily dry out in the freezer. If frozen items are in an open box or have been frozen for a long period of time, try toasting without the FROZEN setting, or choose a lighter shade setting.

Tall homemade or extra-long artisan breads don't fit in Slots.

- Bread may need to be trimmed to fit Slots.

Lotus Professional Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original delivery in Canada and in the U.S. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call +1 (888) 568-8761 or visit lotuscooking.com/customerservice in the U.S. or lotuscooking.ca/customerservice in Canada. For faster service, include the model, type, and series numbers on your appliance.



Contenu

- 13 Précautions de sécurité
- 15 Pièces et caractéristiques du grille-pain
- 17 Fonctionnement du grille-pain
- 19 Recommandations d'entretien
- 20 Dépannage
- 21 Garantie de Lotus

Service à la clientèle

En tant que propriétaire d'un appareil Lotus, vous pouvez compter sur notre appui. Notre centre de service à la clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Si le besoin se fait sentir, vous n'avez qu'à composer le +1 (888) 568-8761 pour parler à un de nos experts. Nous sommes certains que le présent manuel répondra aux interrogations que vous pourriez avoir concernant les fonctions, l'utilisation et l'entretien de votre produit Lotus. Toutefois, si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter par téléphone ou nous visiter en ligne sur lotuscooking.ca.

Bienvenue

En mettant votre appareil en marche pour la première fois, vous découvrirez ce qui rend la marque Lotus si exceptionnelle. Chaque cadran, fonction et élément est inspiré et conçu pour les chefs à la maison qui partagent votre ambition. Voici la passion et la performance, en harmonie. Voici Lotus.

Enregistrer le produit

Nous vous encourageons fortement à enregistrer votre appareil Lotus. Il est important pour nous que vous puissiez tirer le meilleur de vos produits. En vous enregistrant, vous pourrez :

- Devenir un initié culinaire Lotus.
- Obtenir un soutien continu de Lotus.
- Activer votre garantie et enregistrer votre achat.
- Être alerté en cas de mises à jour du service.
- Recevoir des courriels occasionnels pour vous aider à prendre soin et à profiter de vos appareils.

Pour vous enregistrer, visitez lotuscooking.ca/product-registration.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

▲ AVERTISSEMENT

Danger d'incendie. Pour réduire le risque d'incendie :

- Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartinés, glacés, etc.
- Ne pas utiliser avec des croquettes de riz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Ne pas utiliser avec des pâtisseries à griller. Toujours faire cuire les pâtisseries à griller dans un four grille-pain.
- Ne pas couvrir le grille-pain ou l'utiliser près de rideaux, murs, armoires, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu, etc.
- Une bonne surveillance est nécessaire pour toute utilisation par des enfants ou près d'eux.
- Ne pas faire fonctionner le grille-pain dans un endroit clos tel que la caisse d'un appareil ménager, une boîte de rangement, un garage ou autre lieu de rangement.
- Pour réduire le risque d'incendie, nettoyer périodiquement le plateau ramasse-miettes.
- Toujours débrancher le grille-pain lorsqu'on ne l'utilise pas.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer la mort ou un incendie.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des mesures élémentaires de sécurité pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes :

- Lire toutes les instructions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des, ou en présence d'enfants. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être fait par des enfants à moins d'être sous supervision. Les enfants doivent être supervisés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas essayer de déloger les aliments lorsque le grille-pain est branché. Consulter les instructions de nettoyage pour de plus amples détails sur la façon de déloger les aliments et de retirer les miettes.
- Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou le grille-pain dans l'eau ou un autre liquide.
- Débrancher l'appareil de la prise de courant électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant un nettoyage. Le laisser refroidir avant le nettoyage et avant d'y placer ou d'y enlever des pièces. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES suite

le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.

- Ne pas insérer des aliments de trop grande taille, des emballages en feuille métallique ou des ustensiles dans les fentes du grille-pain, car ces éléments peuvent provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Le pain peut brûler. Un incendie peut survenir si le grille-pain est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable, y compris rideaux, tentures, murs, armoires en surplomb, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu et autres articles semblables, lorsqu'il fonctionne.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou d'un élément électrique, ou dans un four chauffé.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou boutons.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes, incluant la cuisinière.
- Avant de débrancher le grille-pain, s'assurer que la manette de soulèvement est à la position soulevée.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser cet appareil pour tout autre usage que celui recommandé.
- Pour débrancher l'appareil, appuyer sur « CANCEL » (annuler), puis retirer la fiche de la prise murale. Retirer ensuite la fiche de la prise murale. Pour débrancher, tenir la fiche fermement et tirer de la prise. Ne jamais tirer par le cordon d'alimentation.
- Ce produit est destiné à l'utilisation domestique seulement.
- Ne pas faire fonctionner cet appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande distinct.
- Ne pas faire fonctionner le grille-pain sans supervision.
- Ne pas chauffer de grillardises dans le grille-pain. Utiliser plutôt un four grille-pain. Si l'usage du grille-pain est requis, toujours régler le sélecteur de grillage à l'intensité la plus faible. Ne jamais faire chauffer des pâtisseries fissurées, brisées ou emballées et ne jamais faire fonctionner sans surveillance.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.

⚠ AVERTISSEMENT **Risque de choc électrique :** Cet appareil est fourni avec une fiche à prise de terre (3 broches) pour réduire le risque de choc électrique. La fiche ne tient que dans un sens dans une prise mise à la terre. Ne pas transformer le dispositif de sécurité de la fiche en modifiant celle-ci de quelque façon ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, faire remplacer la prise par un électricien. La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. La rallonge doit être du type à mise à la terre, à 3 fils. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuché accidentellement. Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

Pièces et caractéristiques du grille-pain

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

- 1  **ATTENTION : SURFACE CHAUDE.** La température des surfaces extérieures sera plus élevée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- 2 Fentes extra larges avec guides pour le pain
- 3 Ramasse-miettes coulissant
- 4 Boutons de réglage avec indicateurs lumineux
- 5 Bouton(s) d'éjection du pain
- 6 Sélecteur(s) de grillage
- 7 Emplacement de la plaque signalétique
- 8 Guide pour bagel



Boutons de réglage avec indicateurs lumineux

Les réglages « BAGEL », « FROZEN » (congelé) et « 1 SLICE » (une tranche) peuvent être choisis à tout moment avant et pendant le cycle de grillage. Une fois sélectionné, le réglage demeurera actif pendant 3 minutes après la fin du cycle, puis il reviendra au réglage de grillage normal. Lorsqu'un bouton est activé, l'indicateur lumineux s'allume.



BAGEL

Le réglage BAGEL grille légèrement le côté coupé du bagel et réchauffe le côté arrondi. Placez un bagel dans le grille-pain avec les côtés coupés se faisant face. Il est possible de sélectionner le réglage BAGEL en tout temps.



FROZEN (congelé)

Le réglage FROZEN ajoute le temps de grillage supplémentaire nécessaire pour les bagels, muffins anglais et autres produits à base de pain congelés ou réfrigérés. Il est possible de sélectionner le réglage FROZEN en tout temps.



1 SLICE (une tranche)

Si vous faites griller une seule tranche de pain, ce réglage assure une couleur uniforme sur les deux côtés. L'élément chauffant central s'allume lorsque le grillage commence et s'éteint durant le grillage pour éviter de trop brunir un des côtés de la tranche de pain.



CANCEL (annuler)

Cette fonction permet d'annuler le cycle de grillage. Appuyez sur le bouton CANCEL pendant n'importe lequel des cycles. Le grille-pain cessera le grillage et éjectera le pain de manière à ce qu'il soit facile de la retirer. Il est possible d'annuler en tout temps.

Fonctionnement du grille-pain

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie.

Ne laissez pas le grille-pain sans surveillance alors qu'il fonctionne. Débranchez-le après utilisation.

REMARQUE : Le mécanisme d'éjection du pain ne s'enclenchera que si le grille-pain est branché.

COMMENT UTILISER LE GRILLE-PAIN

1. Sélectionnez le ton de grillage.
Utilisez le sélecteur de grillage pour gérer le brunissement des rôties. Tournez le cadran vers la gauche ou la droite sur le chiffre souhaité : plus le numéro est bas, plus la rôtie sera pâle; plus le numéro est élevé, plus la rôtie sera brune. Beaucoup de ménages trouvent un brunissement favori qui fonctionne pour la plupart des membres de la famille, la plupart du temps, mais il est aussi possible de sélectionner le ton à chaque grillage, au besoin.
2. Sélectionnez le réglage de grillage en appuyant sur le bouton souhaité. Consultez la page 16 pour obtenir la description des boutons de réglage. Une fois sélectionné, le réglage demeurera actif pendant 3 minutes après la fin du cycle, puis il reviendra au réglage de grillage normal.

3. Abaisser lentement l'éjecteur de pain et maintenir en place pendant 1 seconde pour s'assurer qu'il est enclenché. **REMARQUE :** Ce grille-pain est équipé d'un mécanisme de verrouillage d'une durée d'une seconde pour permettre au système électronique d'enclencher l'éjecteur.
4. À la fin du cycle de grillage, le grille-pain éjectera le pain et émettra trois sons de cloche pour indiquer que le cycle est terminé. Une fois le cycle de grillage terminé, retirez l'article.

COMMENT UTILISER LE RÉGLAGE

« 1 SLICE » (une tranche)

1. Placer le pain dans le grille-pain, sélectionner « 1 SLICE », puis abaisser le levier d'éjection du pain.
2. Lorsqu'il est activé, le réglage « 1 SLICE » (une tranche) assure un grillage uniforme sur les deux côtés du pain.

REMARQUE : L'utilisateur peut appuyer sur le bouton « FROZEN » (congelé) en même temps que le réglage « 1 SLICE » (une tranche). Pour arrêter la fonction « 1 SLICE » (une tranche) à tout moment et récupérer la rôtie, appuyez sur « CANCEL » (annuler).

CONSEILS POUR LE GRILLAGE

Le grille-pain Lotus permet de tout griller à la perfection, qu'il s'agisse de tranches épaisses de pain artisanal à des bagels, en passant par des muffins anglais ou du pain sans gluten ou du pain maison tranché finement.

Vous pouvez griller plusieurs sortes de pains. Les pains ayant une mie plus dense seront plus longs à griller alors que les pains contenant des fruits sucrés grilleront plus rapidement à cause du taux de sucre. Le pain frais sera plus long à griller qu'un pain d'un jour. Réglez le grille-pain selon vos préférences et le type de pain à griller.

- La température du pain a un impact sur le grillage. Du pain à la température de la pièce peut griller jusqu'à obtenir une couleur moyenne à un réglage de 3 à 5. Le même type de pain qui a été réfrigéré peut exiger un réglage plus foncé pour atteindre la même couleur.
- Le contenu en humidité a aussi un effet sur le grillage. Les bagels frais, fabriqués localement, auront un contenu en humidité plus élevé que ceux achetés dans la section du pain des supermarchés. Un autre cycle de grillage plus court pourrait être nécessaire pour obtenir le brunissement souhaité.

- En raison de la surface irrégulière des muffins anglais, plus d'un cycle de grillage pourrait être nécessaire. Après avoir grillé pendant un cycle au réglage le plus élevé, si un ton plus foncé est souhaité, ajustez le sélecteur de grillage à un réglage inférieur et complétez un second cycle. Observez attentivement pour éviter un brunissement excessif. Un muffin anglais coupé avec un couteau grille de façon plus égale qu'un muffin anglais coupé avec une fourchette.
- Lorsque vous grillez une seule tranche, vous pouvez mettre le pain dans n'importe quelle fente du grille-pain. Choisissez le réglage « 1 SLICE » (une tranche) pour obtenir un grillage uniforme sur les deux côtés du pain.
- Sur le grille-pain à 4 tranches, lorsque vous grillez une tranche ou deux, vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant simultanément les deux fentes du côté gauche ou celles du côté droit du grille-pain.
- Pour faire griller des bagels congelés ou réfrigérés, appuyez sur « BAGEL » et « FROZEN » (congelé) pour s'assurer que le bagel est grillé d'un côté et complètement réchauffé.

REMARQUE : Le grille-pain Lotus utilise la chaleur rayonnante pour griller le pain. Lors du grillage, les éléments chauffants n'ont pas besoin d'être incandescents ou uniformément incandescents pour fonctionner adéquatement.

TABLEAU DE GRILLAGE

ALIMENT	RÉGLAGE DE BRUNISSEMENT	RÉGLAGE OPTIONNEL
Pain régulier (clair à foncé)	1-7	
Muffins anglais	5-7	
Bagels	5-7	BAGEL
Bagels congelés ou réfrigérés	5-7	BAGEL + FROZEN (congelé)
Pain ou brioches congelés	3-7	FROZEN (congelé)
Brioches congelées	4-7	FROZEN (congelé)
Pâtisseries pour grille-pain (comme les Pop-Tarts ^{MD}) Pop-Tarts ^{MD} est une marque déposée de Kellogg Co.	Ne les mettez pas dans le grille-pain. Utiliser un four grille-pain. Si vous devez utiliser le grille-pain, utilisez TOUJOURS le réglage de brunissement le plus faible. NE JAMAIS faire chauffer des pâtisseries fissurées, brisées ou déformées, et NE JAMAIS faire fonctionner sans surveillance.	

Recommandations d'entretien

⚠ AVERTISSEMENT**Risque de choc électrique.**

Ne pas nettoyer avec des tampons à récurer. Des pièces pourraient rompre le tampon et toucher des pièces électriques, causant ainsi un risque de décharge électrique.

Votre grille-pain doit être nettoyé régulièrement pour un meilleur rendement et une durée de vie prolongée. Un nettoyage régulier réduira aussi le risque d'un incendie.

AVANT LE NETTOYAGE

Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir.

NETTOYAGE

Ramasse-miettes	Essuyez avec un chiffon propre et non pelucheux.
Fentes à aliment	Essuyez le haut des fentes à aliment à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux.
Corps du grille-pain	Essuyez avec un chiffon ou une éponge humide puis séchez à l'aide d'un chiffon propre et non pelucheux.

REMARQUES IMPORTANTES :

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs.
- Pour retirer les aliments qui se logent dans les fentes, débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir. NE PAS retourner le grille-pain à l'envers pour retirer les miettes. Incliner plutôt le grille-pain et le tapoter pour faire tomber les miettes dans le ramasse-miettes. Utiliser un ustensile non métallique pour dégager les aliments des grilles métalliques et de laisser tomber les miettes dans le ramasse-miettes. Vider le ramasse-miettes.

Dépannage

Grillage insuffisant des bagels, muffins anglais et autres produits à base de pain.

- Le réglage FROZEN (congelé) peut être sélectionné pour prolonger la durée aux bagels, muffins anglais et autres produits à base de pain à la température ambiante, réfrigérés ou congelés.

Le pain n'est pas éjecté.

- Si des aliments sont coincés dans l'appareil, appuyez jusqu'au fond sur le bouton d'éjection du pain. Puis, appuyez sur CANCEL ou soulevez manuellement le bouton d'éjection.

Les indicateurs lumineux de réglage ne s'éteignent pas.

- Le grille-pain gardera les réglages pendant 3 minutes pour faciliter les cycles de grillage continus.
- Pour désactiver des réglages individuels, appuyez sur le bouton du réglage en question à nouveau.

Un côté du pain est plus foncé que l'autre.

- Ce grille-pain est conçu pour griller uniformément toutes les tranches. Pour faire griller une seule tranche, choisissez le réglage « 1 SLICE » (une tranche) pour obtenir un grillage uniforme sur les deux côtés du pain.

Les bagels sont grillés d'un seul côté uniquement.

- Le réglage BAGEL est conçu pour griller uniquement le côté tranché du pain.
- Lorsque vous mettez le bagel, placez le bagel avec les faces coupées faisant face vers l'intérieur. Sur les modèles à 4 tranches, assurez-vous d'utiliser les deux fentes du côté gauche ou celles du côté droit.

Les aliments congelés brunissent trop.

- Certains aliments, c'est-à-dire les gaufres belges, sont riches en sucre et brunissent facilement. Le réglage FROZEN (congelé) rallonge le temps de grillage pour permettre la décongélation. Tentez de procéder au réglage sans utiliser le réglage FROZEN (congelé).
- Les produits à base de pain peuvent aisément sécher dans le congélateur. Si les articles congelés sont dans une boîte ouverte ou s'ils sont congelés depuis longtemps, tentez de les griller sans le réglage FROZEN (congelé) ou sélectionnez une couleur de brunissement plus pâle.

Le pain maison ou le pain artisanal de grande taille n'entre pas dans les fentes.

- Vous devez couper le pain pour qu'il entre dans les fentes.

Garantie limitée Lotus Professional

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de livraison originale au Canada et aux États-Unis. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d'un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez appeler le +1 888 568-8761, ou visiter lotuscooking.com/customerservice aux É.-U. ou lotuscooking.ca/customerservice au Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez inclure les numéros de modèle, de type et de série de votre appareil.



Contenidos

- 23 Precauciones de seguridad
- 25 Piezas y características de la tostadora
- 27 Funcionamiento de la tostadora
- 29 Recomendaciones sobre los cuidados
- 30 Solución de problemas
- 31 Garantía Lotus

Atención al cliente

Como propietario de un Lotus, usted puede confiar en nuestra asistencia. Nuestro centro de servicio al cliente está aquí para ayudarlo cuando usted lo necesite. Si surgiera la necesidad, simplemente llame al +1 (888) 568-8761 para hablar con uno de nuestros expertos. Estamos seguros de que esta guía responderá todas sus preguntas sobre características, funcionamiento y mantenimiento de su producto Lotus. Si usted tiene consultas adicionales, tenga a bien comunicarse con nosotros por teléfono o visitarnos online en lotuscooking.com.

Bienvenido

Desde el momento en que encienda su aparato por primera vez, descubrirá lo que hace extraordinario a Lotus. Cada selector, cada función, cada elemento — todos están inspirados y diseñados para chefs ambiciosos como usted. Bienvenido a la armonía entre pasión y rendimiento. Bienvenido a Lotus.

Registre su producto

Le recomendamos enfáticamente que registre su electrodoméstico Lotus. Es muy importante para nosotros que usted obtenga el máximo de sus productos. Al registrarse, usted:

- Pasará a formar parte del grupo culinario de Lotus.
- Tendrá apoyo constante de Lotus.
- Activará su garantía y registrará su compra.
- Estará al tanto de actualizaciones de servicio.
- Recibirá correos electrónicos ocasionales que lo ayudarán a mantener y disfrutar sus electrodomésticos.

Para registrarse, visite lotuscooking.ca/product-registration.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio. Para reducir el riesgo de incendio:

- No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.
- No lo use con alimentos que hayan sido untados con mantequilla, jalea, glaseado, etc.
- No lo use con galletas de cereal de arroz, alimentos fritos, alimentos preparados congelados o alimentos que no sean pan.
- No lo use con pasteles para tostador. Siempre cocine los pasteles para tostador en un horno tostador.
- No lo cubra ni lo use cerca de cortinas, paredes, gabinetes, productos de papel o de plástico, toallas de tela, etc.
- Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato es usado por niños o en su cercanía.
- No haga funcionar el tostador en un espacio encerrado, como un armario para electrodomésticos, un carrito, un garage u otra área para almacenaje.
- Para reducir el riesgo de incendio, limpie las bandejas para migas regularmente.
- Siempre desenchufe el tostador cuando no esté en uso.

No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte o un incendio.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se necesita una supervisión estrecha al usar cualquier aparato por niños o en la presencia de los niños. La limpieza y la reparación no debe ser hecha por niños a menos que estén siendo supervisados. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- No intente desatorar los alimentos atascados cuando el tostador esté enchufado. Consulta las instrucciones de limpieza para obtener detalles sobre cómo desatorar los alimentos y sacar las migas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el tostador en agua u otro líquido.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o de colocar o sacar alguna pieza. Para desenchufarlo, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable eléctrico.
- No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES cont.

- revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
- No se deben insertar alimentos demasiado grandes, utensilios o paquetes envueltos en papel de aluminio, ya que estos artículos pueden reducir un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- El pan puede arder. Puede ocurrir un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con material inflamable como cortinas, paredes, armarios por encima, productos de papel o de plástico, toallas de tela u objetos semejantes, cuando está en operación.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
- No toque superficies calientes. Use manijas o perillas.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de electrodomésticos puede causar lesiones.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
- Antes de desenchufar el tostador, asegúrese de que el elevador del pan esté hacia arriba.
- No lo use al aire libre.
- No use el aparato eléctrico para ningún otro fin que no sea el indicado.
- Para desconectar, presione CANCEL (cancelar); luego retire el enchufe del tomacorriente. Para desenchufar, sujete el enchufe y saquelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- Este producto es para uso doméstico solamente.
- No haga funcionar el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- No haga funcionar el tostador sin vigilancia.
- No caliente pasteles para tostador en el tostador; en su lugar utilice un horno tostador. Si debe utilizar un tostador, siempre use la configuración de nivel de tostado más baja. Nunca caliente pasteles quebrados, rotos o torcidos y nunca los descuide.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra información de seguridad para el cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.


⚠ ADVERTENCIA! **Riesgo de descarga eléctrica:** Este aparato es provisto con un enchufe con conexión a tierra (3 clavijas) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe calza únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente con conexión a tierra. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador. Si el enchufe no entra en la toma, haga que un electricista reemplace la toma.

La longitud del cable usado para este aparato fue seleccionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo se puede usar una extensión aprobada. La clasificación eléctrica de la cable extensión debe ser igual o mayor que la clasificación del aparato. El cable de extensión debe ser del tipo de conexión a tierra con 3 cables. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

Piezas y características de la tostadora

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- 1  **PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE.** La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato se encuentra en funcionamiento.
- 2 Ranuras extra anchas con guías para pans
- 3 Bandeja(s) para migas deslizable
- 4 Botones de configuración con luces indicadoras
- 5 Elevador(s) de pans
- 6 Selección(s) de tonalidad de tostado
- 7 Ubicación de la placa de clasificación
- 8 Guía para bagels



Botones de configuración con luces indicadoras

Los ajustes BAGEL, FROZEN (congelado) y 1 SLICE (una rebanada) se pueden seleccionar en cualquier momento antes o durante el ciclo de tostado. Una vez seleccionada, la configuración permanecerá activa por 3 minutos después de finalizado el ciclo y luego volverá a la configuración de tostado normal. Cuando se activa un botón, se encenderá la luz indicadora.



BAGEL

La configuración BAGEL tuesta ligeramente el lado cortado del bagel y calienta el lado redondeado sin quemarlo. Coloque el bagel en la tostadora con los lados cortados mirándose entre sí. La configuración BAGEL puede seleccionarse en cualquier momento.



FROZEN (congelado)

La configuración FROZEN (congelado) agrega el tiempo extra de tostado necesario para poder preparar bagels, muffins ingleses y otros productos panificados congelados o refrigerados. La configuración FROZEN puede seleccionarse en cualquier momento.



1 SLICE (una rebanada)

Al tostar una rebanada de pan, esta característica garantiza un color uniforme en ambos lados. El elemento de calentamiento del medio está encendido cuando comienza el tostado y se apaga durante el tostado para evitar que un lado del pan se dore demasiado.



CANCEL (cancelar)

CANCEL detiene el ciclo de tostado. Presione el botón CANCEL durante cualquier ciclo de tostado. La tostadora detendrá su funcionamiento y hará "saltar" el pan para que sea fácil de retirar. CANCEL (cancelar) puede seleccionarse en cualquier momento.

Funcionamiento de la tostadora

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio.

No descuide esta tostadora mientras se encuentra en funcionamiento. Desenchúfela después del uso.

NOTA: Los elevadores de pan no se enganchan en la posición inferior a menos que la tostadora esté enchufado.

CÓMO USAR LA TOSTADORA

1. Seleccione la tonalidad de tostado. Utilice el selector de tonalidad para elegir el nivel de tostado. Gire la perilla hacia la izquierda o derecha hasta alcanzar el número deseado: cuanto menor sea el número, más liviano el tostado; cuanto mayor sea el número, más oscuro el tostado. En muchos hogares hay una tonalidad que satisface a la mayoría de los miembros de la familia, pero el nivel de tostado puede personalizarse en cada uso si así lo desea el usuario.
2. Seleccione la configuración de tostado presionando el botón deseado. Consulte la página 26 para ver las descripciones de los botones de configuración. Una vez seleccionada, la configuración permanecerá activa por 3 minutos después de finalizado el ciclo y luego volverá a la configuración de tostado normal.

3. Presione suavemente el elevador de pan hacia abajo y sostenga por 1 segundo para asegurar que se trabe. **NOTA:** Esta tostadora utiliza un sistema único de trabado que requiere un segundo para que los elementos electrónicos activen el elevador.
4. Al final del ciclo de tostado, la tostadora elevará el pan y hará sonar 3 campanadas para indicar que el ciclo ha terminado. Una vez finalizado el ciclo de tostado, quite el producto terminado.

CÓMO USAR LA CONFIGURACIÓN DE 1 SLICE (una rebanada)

1. Coloque el pan en la tostadora, seleccione 1 SLICE (una rebanada) y presione el elevador de pan hacia abajo.
2. Cuando se activa, 1 SLICE (una rebanada) asegura un tostado uniforme en ambos lados del pan.

NOTA: Los usuarios pueden seleccionar el botón FROZEN (congelado) para usar con el ajuste 1 SLICE (una rebanada). Para detener 1 SLICE (una rebanada) en cualquier momento y recuperar la tostada, seleccione CANCEL (cancelar).

CONSEJOS DE TOSTADO

La tostadora Lotus hace posible tostar a la perfección cualquier producto, desde rebanadas gruesas de pan artesanal a muffins ingleses o bagels, hasta pan casero libre de gluten o en rebanadas finas.

Existe una amplia variedad de panes que pueden tostarse. Los panes más gruesos y densos tardan más en tostarse, mientras que los panes dulces con frutas se tuestan más rápido debido a su nivel de azúcar. El pan fresco tarda más en tostarse que el pan del día anterior. Ajuste la tostadora de acuerdo con su preferencia personal y el tipo de pan que está tostando.

- El tostado se ve afectado por la temperatura del pan. Un pan a temperatura ambiente puede tostarse con un color medio en la configuración 3–5. El mismo tipo de pan que ha sido refrigerado puede requerir una configuración más oscura para alcanzar un color medio.
- El contenido de humedad también afecta el tostado. Los bagel frescos, preparados en forma local, tienen un contenido mayor de humedad que los bagels adquiridos en la sección de pan del supermercado. Puede necesitarse un segundo ciclo de tostado más corto para alcanzar el tostado deseado.

- Debido a la superficie irregular de los muffins ingleses, éstos pueden requerir más de un ciclo de tostado. Después de tostar por un ciclo en la configuración más elevada, si se desea una tonalidad más oscura, ajuste el selector de tonalidad a una configuración más baja y tueste durante un segundo ciclo. Preste atención para evitar un tostado excesivo. Los muffins ingleses cortados con un cuchillo se tuestan en forma más pareja que los separados con un tenedor.
- Cuando desee tostar sólo una rebanada, el pan pueden colocarse en cualquiera de las ranuras de la tostadora. Seleccione 1 SLICE (una rebanada) para asegurar un dorado uniforme en ambos lados del pan.
- En la tostadora de 4 rebanadas, cuando tueste una o dos rebanadas, pueden lograrse los mejores resultados utilizando indistintamente el lado derecho o el izquierdo de la tostadora al mismo tiempo.
- Para tostar bagels congelados o refrigerados, seleccione BAGEL y FROZEN (congelado) para asegurar que el bagel quede tostado en un lado y completamente caliente.

NOTA: La tostadora Lotus está diseñado para usar calor radiante para tostar pan. Mientras se tuesta, no es necesario que los elementos calefactores brillen o brillen uniformemente para que funcionen correctamente.

TABLA DE TOSTADO

ALIMENTO	CONFIGURACIÓN DE TONALIDAD	CONFIGURACIÓN OPCIONAL
Pan común (suave a oscuro)	1-7	
Muffins ingleses	5-7	
Bagels	5-7	BAGEL
Bagels congelados o refrigerados	5-7	BAGEL + FROZEN (congelado)
Pan o panecillos congelados	3-7	FROZEN (congelado)
Wafles congelados	4-7	FROZEN (congelado)
Pastelitos para tostadora (tales como Pop-Tarts®) <small>Pop-Tarts® es una marca registrada de Kellogg Co.</small>	No los caliente en la tostadora. Utilice un horno tostador. Si debe utilizar una tostadora, SIEMPRE accione la configuración de tostado más baja. NUNCA caliente pastelitos quebrados, rotos o torcidos y NUNCA los descuide.	

Recomendaciones sobre los cuidados

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica.

No limpiar con esponjillas de metal. Pueden desprenderse trozos de la esponjilla y tocar partes eléctricas, provocando un riesgo de descarga eléctrica.

Su tostadora debe limpiarse regularmente para un mejor desempeño y vida útil. La limpieza regular también reduce el riesgo de incendio.

ANTES DE LIMPIAR

Desenchufe la tostadora y déjela enfriar.

LIMPIEZA

Bandeja para migas	Limpie con un paño limpio y sin pelusa.
Ranuras para alimentos	Limpie la parte superior de las ranuras para alimentos con un paño limpio y sin pelusa.
Cuerpo de la tostadora	Limpie con un paño o esponja húmedos y seque con un paño limpio y sin pelusa.

NOTAS IMPORTANTES:

- No utilice productos de limpieza abrasivos o fuertes.
- Para quitar los alimentos que han quedado atrapados en las ranuras, desconecte la tostadora del tomacorriente y déjela enfriar. NO gire la tostadora para sacar las migas. En su lugar, incline y golpee la tostadora para que las migas caigan en las bandejas para migas.
- Utilice un utensilio no metálico para aflojar los alimentos de las parrillas, y deje que caigan a la bandeja para migas. Vacíe la bandeja para migas.

Solución de problemas

Los bagels, muffins ingleses y otros productos panificados tienen un tostado muy ligero.

- La configuración FROZEN (congelado) puede seleccionarse para agregar tiempo a bagels, muffins ingleses y otros productos panificados a temperatura ambiente, refrigerados o congelados.

El pan no salta.

- Si el alimento está atascado, presione el elevador de pan hasta el fondo. Luego, presione CANCEL (cancelar) o levante el elevador de pan en forma manual.

Las luces indicadoras de las configuraciones no se apagan.

- La tostadora conservará las configuraciones por 3 minutos para poder efectuar ciclos de tostado uno detrás del otro.
- Para desactivar las configuraciones individuales, presione el botón de configuración nuevamente.

Un lado del pan está más tostado que el otro.

- Esta tostadora se encuentra optimizada para tostar todas las rebanadas en forma pareja. Cuando se tuesta solo una rebanada, seleccione 1 SLICE (una rebanada) para asegurar un dorado uniforme en ambos lados del pan.

Las bagels se están tostando sólo de un lado.

- La configuración BAGEL está diseñada para tostar sólo el lado cortado del pan.
- Cuando coloque el bagel, coloque el bagel en la tostadora con los lados cortados enfrentándose. En los modelos de 4 rebanadas, asegúrese de usar las dos ranuras de la izquierda o las dos ranuras de la derecha.

Los productos congelados quedan demasiado dorados.

- Algunos alimentos, tales como los waffles belgas, tienen un contenido de azúcar mayor y se doran más fácilmente. La configuración FROZEN (congelado) prolonga el tiempo de tostado para permitir el descongelado. Pruebe tostar los alimentos sin utilizar la configuración FROZEN.
- Los productos panificados pueden secarse fácilmente en el congelador. Si los productos congelados se encuentran en una caja abierta o han estado congelados por un período prolongado, trate de tostarlos sin la configuración FROZEN (congelado) o elija una configuración de tonalidad más baja.

Los panes caseros altos o los artesanales extra largos no entran en las ranuras.

- Quizás usted tenga que recortar los panes para que entren en las ranuras.

Garantía limitada de Lotus Professional

Esta garantía se aplica a los productos comprados y usados en los Estados Unidos y Canadá. Esta es la única garantía expresa para este producto y reemplaza a cualquier otra garantía o condición.

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de entrega original en Canadá y en los EE. UU. Durante este período, su remedio exclusivo es el reemplazo de este producto o cualquier componente que se encuentre defectuoso, a nuestra opción; sin embargo, usted es responsable de todos los costos asociados a la devolución de un producto o componente bajo esta garantía. Si el producto o componente no está disponible, lo reemplazaremos por uno similar de igual o mayor valor.

Esta garantía no cubre vidrio, filtros, desgaste por uso normal, uso no conforme a las instrucciones impresas, o daño al producto como resultado de accidente, alteración, abuso o mal uso. Esta garantía se extiende solo al comprador original o al receptor de un regalo. Conserve el recibo de venta original, ya que se requiere un comprobante de compra para presentar un reclamo de garantía. Esta garantía quedará anulada si el producto se utiliza para un uso que no sea uso doméstico unifamiliar o si se somete a cualquier voltaje y forma de onda distintos a los especificados en la etiqueta de características (p. ej., 120V ~ 60 Hz).

Excluimos todos los reclamos por daños especiales, incidentales y consecuentes causados por el incumplimiento de una garantía expresa o implícita. Toda responsabilidad se limita al monto del precio de compra. **Toda garantía implícita, incluida cualquier garantía legal o condición de comercialización o idoneidad para un fin determinado, queda excluida, excepto en la medida en que lo prohíba la ley, en cuyo caso dicha garantía o condición se limita a la duración de esta garantía escrita.** Esta garantía por escrito le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga usted otros derechos legales que varían según el lugar donde viva. Algunos estados o provincias no permiten limitaciones sobre garantías implícitas o daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Para realizar un reclamo de garantía, no devuelva este aparato a la tienda. Llame al +1 (888) 568-8761 o visite lotuscooking.com/customerservice en los EE. UU. o lotuscooking.ca/customerservice en Canadá. Para un servicio más rápido, incluya el modelo, el tipo y los números de serie en su aparato.





Lotus • 4421 Waterfront Drive • Glen Allen, VA 23060

lotuscooking.com • +1 (888) 568-8761

840381000

01/2025