

# **WORLDWIDE**

---

H O M E F U R N I S H I N G S   I N C .

## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

## ***INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE***

Thank you for purchasing this product. Please check to ensure that all parts are included. Contact place of purchase for any service issues.

Keep this document for reference in case parts are needed.

*Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez vous assurer d'avoir toutes les pièces. Nous vous conseillons de contacter l'endroit où vous avez fait votre achat si vous nécessitez un service quelconque. Veuillez conserver ce document à titre de référence si vous avez besoin de pièces.*

**\* THIS ITEM IS NOT RECOMMENDED FOR COMMERCIAL USE \***


**\* CET ARTICLE N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR USAGES COMMERCIAUX \***

# \*\* IMPORTANT \*\*


## MUST READ BEFORE ASSEMBLY!

FOR YOUR FURNITURE TO LAST, CORRECT ASSEMBLY AND PROPER MAINTENANCE ARE NECESSARY.  
PLEASE FOLLOW THE INFORMATION PROVIDED BELOW TO FULLY ENJOY YOUR FURNITURE.

### BASIC ASSEMBLY TECHNIQUES




Before attaching each of the screws, make sure that the **smaller lock washer** is **between** the larger washer and the head of the screw.




Position each part correctly and insert all screws into their respective holes. Then, **hand-tighten** only until 70% tight. Complete tightening with the tools will come at a later step.



Make sure the furniture rests on a **flat and level surface** with each leg evenly touching the ground. Use a soft blanket or carpet underneath when turning the piece on its side.



Some furniture come with optional **height adjustment knobs** underneath each leg. Turn this knob counterclockwise to raise the leg level or clockwise to lower the leg level.



Finally, make sure all parts are properly aligned then use the included **tools** to completely tighten the screws. Your furniture is now ready for use.



Store the **tools** for later maintenance. Tighten the screws again **after two (2) weeks**, and then at least **once every six (6) months** after that.

**IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MAINTAIN THE FURNITURE. THE SCREWS MAY LOOSEN OVER TIME AND CAUSE THE FURNITURE TO BE WOBBLY AND UNABLE TO SUPPORT ITS INTENDED WEIGHT CAPACITY. THIS CAN LEAD TO COLLAPSE AND CAN CAUSE SERIOUS INJURY.**




**FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES ABOVE MAY RESULT IN INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**

# \*\* IMPORTANT \*\*

## DEVEZ LIRE AVANT ASSEMBLAGE!


POUR QUE VOTRE MEUBLE DURE LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT DE L'ASSEMBLER ET DE L'ENTREtenir CORRECTEMENT.  
POUR PROFITER PLEINEMENT DE VOTRE MEUBLE, VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS.

### ASSEMBLAGE



1

Avant de serrer chaque des vis,  
assurez-vous que la petite rondelle  
de blocage se trouve en la rondelle  
plus large et la tête de la vis.




2

Positionnez correctement chacune des  
pièces et insérez les vis dans leurs  
orifices respectifs. Puis serrer à la  
main seulement jusqu'à 70 %.  
Resserrement complète avec les  
outils viendre à une étape ultérieure.



3

Assurez-vous que le meuble repose  
sur une surface plane et à niveau,  
que chaque pied touche au sol.  
Utilisez une couverte douce ou un  
tapis en dessous en tournant la pièce  
sur le côté.



4

Certains meubles sont dotés d'une  
vis de réglage de la hauteur sous  
chaque pied. Tournez ce bouton vers  
la gauche pour augmenter le niveau  
du pied ou dans le sens horaire pour  
abaisser le niveau du pied.



5

Une fois que vous êtes assuré que  
chaque pièce est alignée correctement,  
utilisez les outils indus pour bien serrer  
toutes les vis. Vous pouvez maintenant  
utiliser votre meuble.



6



Rangez les outils pour réutiliser plus  
tard, pour effectuer l'entretien de  
votre meuble. Après deux (2)  
semaines d'utilisation, serrez de  
nouveau les vis; serrez-les ensuite  
au moins une fois tous les six (6)  
mois.

L'UTILISATEUR À LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE L'ENTRETIEN DE SON MEUBLE. AVEC LE TEMPS, LES VIS  
PEUVENT SE DESSERRER; LE MEUBLE PEUT DEVENIR BANCAL ET NE PAS POUVOIR SUPPORTER SA  
CHARGE NOMINALE. CETTE SITUATION PEUT CAUSER UNE CHUTE ET DES BLESSURES GRAVES.



LE FAIT DE NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES CI-DESSUS  
PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES.

**CORA 202-182**  
**ASSEMBLY INSTRUCTION**  
**INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE**



A                    B                    C



5MM 1X



M6\*16MM 12X



16MM 12X



1X



1X



1X



1X



1X

