



Informations. Entretien et maintenance

Les instructions d'entretien fournies ci-dessous ont pour but de vous aider à entretenir et à profiter pleinement de vos produits Gus*. Gus* n'est pas responsable des résultats découlant de l'utilisation, appropriée ou inappropriée, de ces méthodes.

Recouvrement

- Les canapés sont la pièce maîtresse de la collection Gus* Modern. Nos canapés sont dotés d'une structure en bois dur séché au four. Leur conception repose soit sur une structure à ressorts sinueux de calibre 9 anti-affaissement, soit sur un système de suspension à sangles élastiques, deux solutions qui offrent un soutien fiable et durable.
- Selon la collection, nos coussins sont fabriqués à partir de plumes stérilisées ou de rembourrage en PET et d'une mousse haute résilience afin de garantir qu'ils conservent leur forme tout en offrant un confort et un soutien exceptionnels. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse <http://www.gusmodern.com> pour obtenir des informations spécifiques sur les produits.
- Après avoir déballé votre canapé Gus*, lissez délicatement le revêtement et les coussins afin de lui redonner son aspect d'origine, car il peut s'être déformé pendant le transport.

Tissu

- Les tissus Ali et le vinyle de la collection Gus sont de qualité contractuelle et ont été testés pour résister à jusqu'à 100 000 doubles frottements lors du test d'abrasion Wyzenbeek.
- Les tissus en velours ont une surface qui reflète subtilement la lumière pour créer une esthétique luxueuse. Vous remarquerez peut-être des marques ou des empreintes sur le tissu lorsque vous le déballez. Ces marques peuvent être éliminées en passant délicatement un défroisseur ou une brosse à poils doux sur la surface, dans le sens contraire du poil.
- Le boulochage est un phénomène courant qui est considéré comme une usure normale tout au long de la durée de vie d'un tissu. Nous recommandons l'utilisation d'un rouleau adhésif ou, idéalement, d'un rasoir à tissu. L'aspirateur peut également aider à réduire l'accumulation de bouloches.
- Pour assurer un entretien régulier et préserver le poil de votre tissu, nous vous recommandons de passer l'aspirateur régulièrement.
- Épongez immédiatement les taches avec un chiffon absorbant.
- Reportez-vous à nos instructions du code de nettoyage pour savoir comment nettoyer correctement des tissus spécifiques. Si vous avez besoin de ce document, veuillez envoyer un e-mail à info@ausdesigngroup.com.
- Protégez vos meubles de la lumière directe du soleil, car cela peut provoquer une décoloration inégale du tissu.
- La plupart des tissus de la collection Gus* sont intrinsèquement résistants aux taches et ne

nécessitent donc pas de revêtement protecteur tel que Scotchgard. Dans certains cas, un tel revêtement peut affecter l'apparence et/ou le poil du tissu, et son application annulera la garantie du tissu

Cuir

- Gus* utilise du cuir teint à l'aniline, ce qui permet d'obtenir un produit souple et doux qui s'embellit avec le temps. La teinture pénètre dans le cuir tout en laissant apparaître son grain naturel, car il s'agit d'un produit naturel. Le cuir présente des caractéristiques uniques façonnées par la nature, notamment de subtiles variations et marques.
- Le cuir Ali Gus* s'entretient facilement sans polish, conservateur ou savon pour cuir ; cependant, il est possible d'utiliser un conditionneur pour cuir non toxique.
- Pour l'entretien courant, il suffit de dépoussiérer les meubles pour qu'ils restent beaux.
- Protégez vos meubles de la lumière directe du soleil, car cela pourrait provoquer une décoloration inégale du cuir.
- Épongez immédiatement les taches avec un chiffon doux imbibé d'eau distillée.
- La plupart de nos cuirs se patinent avec le temps, ce qui confère à votre meuble un caractère unique.

Bois

- Les éléments décoratifs en bois sont fabriqués à partir de bois massif, de placages en bois véritable ou d'une combinaison des deux.
- Pour préserver leur aspect, nous vous recommandons de nettoyer les surfaces en bois à l'aide d'un chiffon humide en suivant le sens du grain. Veillez à essuyer immédiatement tout résidu de liquide.
- Ne posez pas d'aliments ou de boissons chauds/froids en contact direct avec la surface en bois, car cela pourrait laisser des traces ou endommager la finition. L'utilisation de sous-verres augmentera la longévité du bois. Les éclaboussures doivent être nettoyées immédiatement, sinon elles pourraient causer des dommages permanents.
- Le bois se dilate et se contracte naturellement lorsqu'il est exposé à des fluctuations de température et à une humidité inappropriée, ce qui peut entraîner un rétrécissement, des fissures ou des déformations. Pour éviter tout dommage, maintenez un taux d'humidité constant entre 40 % et 55 %, une température comprise entre 21 et 22 °C, et ne laissez pas vos meubles exposés à la lumière directe du soleil.

Laque

- Les produits laqués Ali Gus* sont recouverts d'une finition laquée brillante et durable.
- Pour préserver leur aspect, nous vous recommandons de nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, car ils risqueraient d'endommager la surface.
- Ne frappez pas la finition avec un aspirateur ou d'autres objets lourds, car cela risquerait de l'écailler.

Acrylique

- Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon non pelucheux et un nettoyant acrylique.
- Évitez d'utiliser des serviettes en papier, qui pourraient rayer la surface.
- N'utilisez pas de nettoyant pour vitres ni aucun autre produit à base d'alcool ou d'ammoniaque, car ils pourraient ternir la surface de façon permanente.

Éclairage

- Pour plus d'informations sur les recommandations en matière de puissance ou l'installation des produits d'éclairage Gus*, veuillez consulter la fiche d'information sur le produit fournie avec le luminaire ou visiter le site <http://www.gusmodern.com>.
- Ne dépassez pas la puissance recommandée pour les ampoules.
- Nous vous recommandons de consulter un électricien certifié pour tout câblage électrique.

Tapis

- Un nettoyage professionnel est recommandé.
- Épongez immédiatement les taches avec une serviette, sans frotter. Utilisez un mélange d'eau et de détergent doux pour nettoyer. Testez toujours le produit nettoyant sur une zone peu visible avant de l'utiliser.
- Les tapis en laine peuvent perdre des poils au début, ce qui est normal et cessera avec le temps si vous en prenez soin.
- Passez l'aspirateur chaque semaine et réglez-le à une hauteur élevée pour éviter d'endommager le tapis.
- Utilisez un tapis antidérapant sous votre tapis Gus* pour éviter qu'il ne glisse et ne se déforme, en particulier dans les zones très fréquentées.

- Pour les tapis tuftés, si une boucle de fil apparaît, coupez-la simplement avec des ciseaux, ne tirez pas dessus.
- Tournez votre tapis tous les six mois pour assurer une usure uniforme.
- Nos tapis étant fabriqués à la main, de légères variations de taille, de motif et de couleur peuvent apparaître.

- Nous vous recommandons de nettoyer votre tapis à l'aide d'un chiffon doux et humide. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs.
- Protégez le liège d'une exposition prolongée à la lumière directe du soleil, car cela pourrait entraîner des changements de couleur.
- Nettoyez rapidement les taches afin d'éviter toute décoloration.
- Afin de préserver la surface, nous vous recommandons d'utiliser des sous-verres pour toutes vos boissons