

Manuel de la télécommande

Position Anti-ronflement

Z-Relax Wave LT, Z-Flex 2.0 Wave LT
et Body Motion Wave LT



MODE DE PROGRAMMATION

Programmation d'une télécommande Zedbed lorsqu'elle n'est plus synchronisée au lit ajustable.

Méthode

1. Débrancher le lit pendant 10 secondes afin de permettre au système de se réinitialiser.
2. Rebrancher le cordon d'alimentation à la prise murale de 100 à 240 VCA de 50 à 60 Hz.
3. Appuyez simultanément sur les boutons de la télécommande "Soulever la section des jambes" et "Descendre la section du dos" jusqu'à temps que vous entendiez un son provenant de la boîte de contrôle. Les cercles rouges indiquent les deux boutons sur lesquels vous devez appuyer. Vous avez 10 secondes pour faire cette opération sans quoi vous devrez recommencer la procédure du début.
4. Votre télécommande est programmée.

