

Kitchenaid® Réfrigérateur à portes françaises et profondeur standard avec distributeur d'eau intérieur , fini PrintShield™ - 30 po - 20 pi cu

KRFF330SPS

Finis/couleurs disponibles

KRFF330SPS
Acier inoxydable PrintShield™

Avec son design compact, ce réfrigérateur à portes françaises de 30 po est idéal pour les cuisines compactes et comprend un distributeur d'eau intérieur qui permet de préserver un extérieur épuré. Le fini PrintShield™ prévient les traces sur l'extérieur tandis que le style à portes françaises permet une bonne organisation à l'intérieur. Par ailleurs, le système de refroidissement Preserva® utilise des capteurs de température contribuant à maintenant la fraîcheur et la saveur de vos aliments.

Caractéristiques clés

Système de conservation des aliments Preserva®

Conception compacte

Distributeur d'eau intérieur

Guides et documentation:

Guide des dimensions
Guide énergétique
Guides d'installation
Renseignements sur la garantie

Dimensions

Profondeur	34.88
Hauteur	68.38
Largeur	29.5

Compartiment du congélateur

Tiroir/panier de congélation	1 Plastique inférieur pleine largeur; 1 Plastique supérieur pleine largeur
Type de porte	Extraire
Type de congélateur	Porte coulissante à 2 niveaux
Éclairage	Éclairage à incandescence

Détails

Profondeur de comptoir	Non

Détails

Type de refroidissement	Simple évaporateur

Distributeur

Options de distributeur	Eau filtrée
Type de distributeur	Intérieur - eau seulement
Types de glace	S/O

Extérieur

Fini de la caisse	Texturé
Style de porte	Incurvée
Charnière dissimulée	Oui
Nombre de portes	3
Porte réversible	Non

Filtres

Filtre à air FreshFlow™ inclus	Oui

KitchenAid


Étant donné que la politique de Whirlpool Canada LP comprend un engagement continu dans l'amélioration de ses produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les fiches techniques sans préavis. Les dimensions sont à des fins de planification uniquement. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux instructions d'installation fournies avec le produit. Les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

KitchenAid®

Bottom Mount Refrigerator

KRFF330S

Product Dimensions



Model Number	KRFF330S
Model Size	19.7 cu. ft.

Description		Dimensions
A	Height Overall	68⅜" (173.7 cm)
B	Height to Top of Cabinet	67½" (171.5 cm)
C	Depth with Doors Open 90°	44⅛" (112.1 cm)
D	Depth with Drawer Open	52" (132.1 cm)
E	Depth with Handles	35" (88.8 cm)
F	Depth without Handles	32¼" (81.9 cm)
G	Depth of Cabinet Only	28" (71.1 cm)
H	Width of Cabinet	30⅛" (76.5 cm)
I	Width with Door Open 90°	33⅞" (86.4 cm)

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Electrical: A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water: A cold water supply with water pressure between 30 psi and 120 psi (207 kPa to 827 kPa) is required to operate the water dispenser and ice maker. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

Reverse Osmosis Water Supply:

IMPORTANT: The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 30 psi and 120 psi (207 kPa and 827 kPa). If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 psi to 60 psi (276 kPa to 414 kPa).

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

Location Requirements

⚠WARNING



Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.


To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1/2" (1.25 cm) of space on each side and at the top. Allow for a 1" (2.54 cm) space behind the refrigerator. If your refrigerator has an ice maker, allow extra space at the back for the water line connections. When installing your refrigerator next to a fixed wall, leave a 2" (5.08 cm) minimum space between the refrigerator and wall to allow the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.



Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice. Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

Dimensions du produit



Numéro de modèle	KRFF330S
Taille du modèle	19,7 pi³

	Description	Dimensions
A	Hauteur totale	68 ⅜ po (173,7 cm)
B	Hauteur au sommet de l'armoire	67 ½ po (171,5 cm)
C	Profondeur avec portes ouvertes à 90°	44 ⅛ po (112,1 cm)
D	Profondeur avec tiroir ouvert	52 po (132,1 cm)
E	Profondeur avec poignées	35 po (88,8 cm)
F	Profondeur sans les poignées	32 ¼ po (81,9 cm)
G	Profondeur de la caisse uniquement	28 po (71,1 cm)
H	Largeur d'armoire	30 ⅛ po (76,5 cm)
I	Largeur avec porte ouverte à 90°	33 ⅞ po (86,4 cm)

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Circuit électrique : Un circuit de 115 V CA à 60 Hz relié à la terre et protégé par un fusible de 15 A ou 20 A est requis. Il est recommandé d'utiliser un circuit distinct pour alimenter le réfrigérateur uniquement. Utiliser une prise de courant dont l'alimentation ne peut pas être interrompue par un interrupteur. Ne pas utiliser de câble de rallonge.

Eau : Une alimentation en eau froide avec une pression entre 30 lb/po² et 120 lb/po² (207 kPa et 827 kPa) est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur d'eau et la machine à glaçons. Pour toute question au sujet de la pression de l'eau, faire appel à un plombier qualifié agréé.

Alimentation en eau par osmose inverse :

IMPORTANT : La pression de l'alimentation en eau entre le système d'osmose inverse et le robinet d'arrivée d'eau du réfrigérateur doit être entre 30 lb/po² et 120 lb/po² (207 kPa et 827 kPa). Si un système de filtration de l'eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression de l'eau au système doit être d'un minimum de 40 lb/po² à 60 lb/po² (276 kPa à 414 kPa).

La politique de Whirlpool Corporation, c'est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l'amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d'installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

Exigences d’emplacement

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d’explosion


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l’essence, à l’écart de l’appareil.

Utiliser un produit de nettoyage ininflammable.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


Pour obtenir une aération appropriée pour le réfrigérateur, laisser un espace de 1/2 po (1,25 cm) de chaque côté et au sommet. Laisser un espace de 1 po (2,54 cm) derrière le réfrigérateur. Si le réfrigérateur comporte une machine à glaçons, s’assurer qu’un espace additionnel est prévu à l’arrière pour permettre les raccordements des conduits d’eau. En cas d’installation du réfrigérateur près d’un mur fixe, laisser un minimum de 2 po (5,08 cm) entre le réfrigérateur et le mur pour permettre à la porte de s’ouvrir sans obstruction.

REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température est comprise entre un minimum de 55 °F (13 °C) et un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante idéale pour un rendement optimal est comprise entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Respecter cette plage de température permet aussi de réduire la consommation d’électricité et d’optimiser l’efficacité du refroidissement. Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d’une source de chaleur comme un four ou un radiateur.



La politique de Whirlpool Corporation, c’est aussi notre engagement à travailler sans relâche à l’amélioration de nos produits; aussi nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et spécifications sans préavis.
Les dimensions sont indiquées à des fins de planification uniquement. Pour des détails complets, voir les Instructions d’installation fournies avec le produit. Spécifications indiquées sous réserve de modifications.

Dimensiones del producto



Número de modelo	KRFF330S
Tamaño del modelo	19,7 pies³

Descripción		Dimensiones
A	Altura general	68⅜" (173,7 cm)
B	Altura hasta la parte superior del gabinete	67½" (171,5 cm)
C	Profundidad con puertas abiertas a 90°	44⅛" (112,1 cm)
D	Profundidad con el cajón abierto	52" (132,1 cm)
E	Profundidad con manijas	35" (88,8 cm)
F	Profundidad sin manijas	32¼" (81,9 cm)
G	Profundidad del gabinete	28" (71,1 cm)
H	Anchura del gabinete	30⅛" (76,5 cm)
I	Ancho - Puerta abierta a 90°	33⅞" (86,4 cm)

Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Eléctrico: Se requiere un suministro eléctrico de 115 V, 60 Hz solo CA, 15 A o 20 A con fusible y conexión a tierra. Se recomienda utilizar un circuito de alimentación separado y de uso exclusivo para el refrigerador. Utilice un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor. No utilice un cable de extensión.

Agua: Se necesita un suministro de agua fría con presión de agua entre 30 psi y 120 psi (207 kPa y 827 kPa) para hacer funcionar el despachador de agua y la fábrica de hielo. Si tiene preguntas acerca de la presión del agua, llame a un plomero competente calificado.

Suministro de agua por ósmosis inversa:

IMPORTANTE: Es necesario que la presión del suministro de agua que sale de un sistema de ósmosis inversa y va a la válvula de entrada de agua del refrigerador sea de entre 30 psi y 120 psi (207 kPa y 827 kPa). Si el sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa está conectado al suministro de agua fría, la presión de agua para el sistema de ósmosis inversa debe ser, como mínimo, de 40 psi y 60 psi (276 kPa y 414 kPa).

Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

KitchenAid®

Refrigerador de montaje inferior

KRFF330S

Requisitos de ubicación

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de explosión


Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina, alejados del electrodoméstico.

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Para asegurar la adecuada ventilación para su refrigerador, deje un espacio de 1/2" (1,25 cm) a cada lado y por encima. Deje un espacio de 1" (2,54 cm) detrás del refrigerador. Si el refrigerador tiene una fábrica de hielo, asegúrese de que haya espacio adicional detrás para las conexiones de la línea de agua. Cuando instale el refrigerador junto a una pared fija, deje un espacio mínimo de 2" (5,08 cm) entre el refrigerador y la pared para permitir el giro de apertura de la puerta.

NOTA: Este refrigerador ha sido diseñado para usarse en un lugar en donde los rangos de temperatura varíen entre un mínimo de 55 °F (13 °C) y un máximo de 110 °F (43 °C). El rango de temperatura ambiente preferido para un rendimiento óptimo, que reduce el consumo de electricidad y proporciona una refrigeración superior, se sitúa entre 60 °F (15 °C) y 90 °F (32 °C). Se recomienda no instalar el frigorífico cerca de una fuente de calor, como un horno o un radiador.



®/™ ©2026 KitchenAid. All rights reserved. The design of the stand mixer is a trademark in the U.S. and elsewhere. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. La forme du batteur sur socle est une marque de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. El diseño de la batidora es una marca comercial en EE. UU. y en otros países. Usado bajo licencia en Canadá.

W11820239A
03/26