


Table de cuisson à induction 30 po



Série 500 – Noir NIT5063UC



NIT5063UC
Noir

Bosch Série 500 30 po
La table de cuisson à induction transfère l'énergie pour chauffer votre poêle directement, accélérant la cuisson et optimisant la consommation énergétique.

Caractéristiques et avantages

Bouton Favori - une simple pression pour vos deux paramètres de cuisson les plus utilisés. Sélectionnez-les dans l'application Home Connect, et faites une pression longue ou courte directement sur votre table de cuisson.

La limite de temps automatique éteindra votre table de cuisson si la zone de cuisson a été utilisée pendant une longue période sans changement, en fonction de vos réglages de chaleur.

L'indicateur de chaleur résiduelle, que l'on voit sur la table de cuisson indique H pour « chaud au toucher » et h pour « tiède »; plus de risque de sécurité.

Faites bouillir 2 tasses d'eau en moins de 2 minutes avec SpeedBoost^{MD}

Compatibilité avec les ustensiles de cuisson L'indicateur vérifie facilement et rapidement les matériaux ferromagnétiques de vos plats de cuisson et les classe pour savoir si vous pouvez les utiliser sur votre table de cuisson.

Performance de l'élément

Puissance de l'élément chauffant avant à droite	1 400 W
Puissance de l'élément chauffant avant à droite (en mode Boost)	2 200 W
Puissance de l'élément chauffant avant à droite	2 200 W
Puissance de l'élément chauffant arrière à droite (en mode Boost)	3 600 W
Puissance de l'élément chauffant avant à droite	2 600 W
Puissance de l'élément chauffant arrière à droite (en mode Boost)	3 600 W
Puissance de l'élément chauffant avant à droite	1 400 W
Puissance de l'élément chauffant avant droite (en mode Boost)	2 200 W

Brûleurs avec démarreur Tout

Dimension de l'élément


Dimension de l'élément chauffant avant à droite	6 po
Dimension de l'élément chauffant avant à droite	9 po
Dimension de l'élément chauffant avant à droite	11 po
Dimension de l'élément chauffant avant à droite	6 po

Détails techniques

Watts	6 240 / 7 200 W
Disjoncteur	30 A
Volts	208 / 240 V
Fréquence	60 Hz
Type de fiche d'alimentation	Aucune fiche d'alimentation
Longueur du cordon d'alimentation	37 po
Source d'énergie	Électrique

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil (HxLxP)	4 1/8 po x 31 po x 21 1/4 po
Taille de découpe exigée (HxLxP)	4 1/8 po x 28 7/8 po x 20 po
Distance minimale de l'avant du comptoir	2 1/4 po
Distance minimale du mur arrière	2 po
Poids net	37 lb



Home Connect



Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

7/25 CA

