

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de diodo orgánico
de emisión de luz (OLED)

5-079-178-12(1)



EN	Setup Guide
FR	Manuel de configuration
ES	Guía de configuración

Sony Customer Support
U.S.A.:
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada:
<https://www.sony.ca/support>
U.S.A.:
1.800.222.SONY (7669)
Canada:
1.877.899.SONY (7669)
Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony
Canada :
<https://www.sony.ca/support>
États-Unis :
<https://www.sony.com/tvsupport>
Canada :
1.877.899.SONY (7669)
États-Unis :
1.800.222.SONY (7669)
Ne retournez pas le produit au magasin


Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en
su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda
donde adquirió el producto.


BRAVIA

K-55A60 / 55A60C / 48A60


1





2




3




4




5




6




7






8



9



10



*1 < 7 mm
< 1.5/1,5 mm

*2 < 21 mm
< 12 mm