

MATRIX

ROWER-02





INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Il incombe aux acheteurs des produits Matrix Fitness Systems de veiller à former toutes les personnes, qu'ils soient des utilisateurs finaux ou des personnes chargées de la surveillance, sur l'utilisation correcte de l'appareil.

Reportez-vous à la section « Caractéristiques du produit » (page suivante) pour connaître les caractéristiques spécifiques du produit. Le Rameur Matrix est destiné à une utilisation commerciale.

Il est important que tous les utilisateurs de l'appareil d'entraînement Matrix Fitness reçoivent les informations suivantes avant son utilisation.

Lors de l'utilisation du rameur Matrix, respectez toujours les précautions de base suivantes :

- Pour votre sécurité et pour protéger l'équipement, lisez toutes les instructions avant de monter sur ce Rameur et de l'utiliser .
- Pour garantir une utilisation appropriée et en sécurité du Rameur, assurez-vous que tous les utilisateurs ont bien lu ce manuel. Intégrez la lecture de ce manuel au programme d'entraînement de votre salle de sport. Rappelez aux utilisateurs qu'avant d'entreprendre tout programme de remise en forme, il est recommandé de procéder à un examen physique complet auprès d'un médecin. En cas d'apparition de vertiges, de douleurs, de difficultés respiratoires, de nausées ou de faiblesse au cours de l'exercice, l'utilisateur devra arrêter immédiatement la séance.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce Rameur est destiné à une utilisation commerciale. Pour votre sécurité et celle de l'équipement, lisez toutes les instructions avant d'utiliser le Rameur Matrix.

- Utilisez ce Rameur uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil.
- Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais un objet dans les ouvertures. Si un objet devait pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez-le soigneusement quand l'appareil n'est pas utilisé. Si cet objet ne peut pas être atteint, contactez Matrix Fitness ou un revendeur agréé.
- N'utilisez jamais le Rameur s'il ne fonctionne pas correctement, ni s'il a été endommagé ou immergé dans l'eau. Renvoyez-le à Matrix Fitness ou à un revendeur agréé pour qu'il soit examiné et réparé.
- Gardez les mains et les pieds à l'écart de toute pièce mobile pour éviter les blessures.
- Ne mettez pas les mains à l'intérieur de l'appareil ni sous ce dernier, et ne le faites pas basculer sur le côté en cours d'utilisation.
- N'utilisez pas le Rameur Matrix à l'extérieur, près de piscines ou dans des zones fortement humides.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où des aérosols sont pulvérisés ou de l'oxygène est administré.
- Ne retirez pas les carénages latéraux. Les réparations doivent être effectuées seulement par un technicien autorisé.
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil à proximité d'enfants ou de personnes invalides ou handicapées.
- Lorsque le Rameur est en cours d'utilisation, maintenez les jeunes enfants et les animaux à trois mètres (dix pieds) au moins de l'appareil.
- Montez et utilisez l'appareil sur une surface solide et plane. Placez l'appareil à au moins un mètre de tout obstacle, y compris les meubles et les murs.
- Ne portez pas de vêtements amples susceptibles de se coincer dans les pièces mobiles du Rameur.
- Placez la poignée dans les crochets quand vous quittez l'appareil.
- Ne laissez pas la poignée rentrer dans le support de la console.
- Procédez à l'entretien approprié décrit dans la section Entretien de ce manuel.

ATTENTION : en cas d'apparition de douleurs thoraciques, de nausées, de faiblesse ou de difficultés respiratoires, ARRÊTEZ immédiatement la séance et consultez un médecin avant de reprendre les exercices.

ATTENTION : toute modification apportée à cet appareil est susceptible d'annuler sa garantie.

DÉMARRAGE

Lisez le Manuel d'utilisation avant de configurer le Rameur Matrix. Placez l'appareil à l'endroit où il sera utilisé avant de démarrer la procédure de configuration.

CHOIX D'UN EMPLACEMENT

Le site doit être bien éclairé et bien ventilé. Placez le Rameur sur une surface plane et structurellement solide et écarter-le d'un mètre environ de tout mur ou autre équipement. Si le site est doté d'une moquette épaisse (ou d'un tapis), pour protéger à la fois la moquette (ou le tapis) et l'appareil, placez une base en plastique rigide sous l'appareil.

Ne placez pas le Rameur dans une zone fortement humide, par exemple à proximité d'un hammam, d'une piscine intérieure ou d'un sauna. L'exposition de l'appareil à d'importantes vapeurs d'eau ou de chlore est susceptible de détériorer les circuits électroniques et d'autres parties de la machine.

AVANT DE COMMENCER À RAMER

- Consultez votre médecin. Assurez-vous qu'il n'est pas dangereux pour votre santé d'entreprendre un programme d'entraînement intensif.
- Toute posture inappropriée comme un cambrement extrême ou une sortie rapide du siège est susceptible d'entraîner des blessures.
- Commencez chaque séance par ramer plusieurs minutes sans forcer pour vous échauffer.
- Commencez ensuite progressivement le programme d'exercices. Ne ramez pas plus de 5 minutes le premier jour pour laisser votre corps s'habituer à ce nouvel exercice.
- Augmentez ensuite progressivement le temps passé à ramer et l'intensité de l'exercice au cours des deux premières semaines. Ne ramez pas à pleine puissance tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement la technique et que vous ne ramez pas depuis au moins une semaine. Comme pour toute activité physique, si vous augmentez le volume et l'intensité trop rapidement, si vous ne vous échauffez pas correctement ou si votre posture n'est pas appropriée, vous risquez de vous blesser.
- Le réglage de résistance préconisé pour un exercice cardiovasculaire efficace est la plage 3-5. Ramer avec une résistance réglée trop haut peut nuire à votre programme d'entraînement car cela risque de réduire votre rendement et d'augmenter les risques de blessures.
- Essayez de conserver une cadence de 24 à 30 coups de rame par minute.




ENTRETIEN

1. N'utilisez PAS un appareil endommagé et/ou présentant des pièces usagées ou cassées. N'utilisez que des pièces de rechange fournies par votre revendeur local MATRIX.
2. VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT L'ÉTAT DES ÉTIQUETTES ET DES PLAQUES SIGNALÉTIQUES : ne les enlevez en aucun cas. Elles contiennent des informations importantes. Si elles sont manquantes ou deviennent illisibles, contactez votre revendeur MATRIX afin de les faire remplacer.
3. MAINTENEZ L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL EN BON ÉTAT : réaliser un entretien préventif est essentiel au bon fonctionnement de l'appareil tout en limitant votre responsabilité en cas d'incident. L'appareil doit être vérifié régulièrement.
4. Assurez-vous que l'entretien, les réglages ou les réparations sont effectués par un personnel qualifié. Les revendeurs MATRIX fourniront, sur demande, des formations dans nos locaux relatives à l'entretien et à la maintenance.

GARANTIE

Pour la France, veuillez consulter le site www.matrixfitness.fr pour obtenir les informations de garantie ainsi que les exclusions et restrictions de garantie.

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE



ENTRETIEN QUOTIDIEN

Écoutez et recherchez tout signe de fixation desserrée, de bruits inhabituels et toute autre indication susceptible de signaler qu'un entretien de l'appareil est nécessaire. En présence de ces signes, faites entretenir votre appareil.


Matrix Fitness recommande de nettoyer le Rameur avant et après chaque séance. Les conseils d'entretien quotidien suivants vous permettront de maintenir les performances optimales de votre Rameur :

1. Utilisez un chiffon doux humidifié avec de l'eau ou un détergent liquide doux pour nettoyer toutes les surfaces exposées. N'UTILISEZ PAS d'ammoniac, de chlore ni de produits nettoyants à base acide.
2. Ôtez les traces de doigts et les traces de sel dues à la transpiration de la console d'affichage.
3. Aspirez régulièrement le sol sous l'appareil pour empêcher toute accumulation de saleté et de poussière, susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil.
4. Vérifiez avec une lampe de poche si de la poussière s'est accumulée à l'intérieur de la roue d'inertie.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONSOLE	
Écran d'affichage	Écran LCD extra-large
Indications de l'écran	Time (durée), Distance, SPM (coups de rame par minute), Stroke (course), Watts, Heart Rate (fréquence cardiaque), Calories, 500 mtr/split (mètres/fraction)
Programmes	Manual (Manuel), Interval (Intervalle), Challenge (Défi)
Récepteur télémétrique	Oui
DONNÉES TECHNIQUES	
Technologie de résistance	Résistance magnétique
Niveaux de résistance	10
Système d'entraînement	Courroie trapézoïdale à ressorts hélicoïdaux
Poids max. de l'utilisateur	160 kg (350 lb)
Poids du produit	59 kg (130 lbs)
Poids du colis	69 kg (152 lbs)
Dimensions produit : (L x l x H)*	223 x 55 x 58 cm / 87,6 po x 21,5 po x 22,7 po
Puissance nécessaire	Écran LCD à piles
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	
Conception du guidon	Poignée de tirage ergonomique extra-longue
Cale-pieds	Talonnères réglables avec réglages faciles à lire
Monorail	Aluminium

* Respectez une largeur minimale de 0,6 mètre (24 po) afin qu'il soit possible de se déplacer autour de l'appareil MATRIX. Veuillez noter toutefois que le MEDDE (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) recommande une largeur de 0,91 mètre afin de faciliter l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.





DÉBALLAGE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit de remise en forme MATRIX Fitness. L'appareil fait l'objet d'une inspection avant d'être emballé. Il est expédié en pièces détachées afin de permettre un envoi plus compact de la machine. Avant le montage de l'appareil, vérifiez que vous disposez de tous les composants en les comparant avec ceux des diagrammes en vue éclatée. Enlevez l'appareil avec précaution du carton et jetez les produits d'emballage conformément à la réglementation locale.


ATTENTION

Afin d'éviter de vous blesser et d'endommager les composants du châssis, demandez à d'autres adultes compétents de vous aider lors du retrait des pièces de châssis du carton.

EMPLACEMENT DU RAMEUR

Placez l'appareil sur une surface stable et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil. La lumière UV intense peut provoquer une décoloration du plastique. Placez votre appareil dans un endroit à température fraîche et à faible humidité. Respectez une largeur minimale de 0,6 mètre (24 po) afin qu'il soit possible de se déplacer autour de l'appareil MATRIX. Veuillez noter toutefois que le MEDDE (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) recommande une largeur de 0,91 mètre afin de faciliter l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Ne placez pas l'appareil dans une zone empêchant l'air de circuler. L'appareil ne doit pas être placé dans un garage, une véranda, près d'une source d'eau ni à l'extérieur.

Stockez l'appareil en position verticale sur une surface solide et plane.



STOCKAGE

ATTENTION

Soyez prudent lors du stockage des rameurs en position de stockage verticale. La stabilité des rameurs en position de stockage verticale a été testée. Bien que les tests aient montré que les rameurs pouvaient rester stables lorsqu'ils étaient inclinés à 10 degrés, tout contact accidentel avec un rameur en position verticale est susceptible de le faire basculer.

- Soyez prudent lors de la manipulation des rameurs en position de stockage verticale.
- Tout rameur stocké en position verticale doit être placé dans une zone protégée afin d'éviter tout contact accidentel avec le rameur.
- Maintenez les personnes à l'écart des rameurs stockés en position verticale, si ce n'est pas pour les ranger ou les utiliser.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE (non fournis avec l'appareil)


Clé Allen coudée 4 mm



Clé Allen coudée 5 mm



Clé Allen coudée 6 mm



Clé Allen coudée 8 mm



Tournevis cruciforme



Clé plate 13 mm




Clé plate 14 mm



Clé plate 17 mm




Si un élément venait à manquer, veuillez contacter votre revendeur local MATRIX pour obtenir de l'aide.



1

Pièces de fixation - Emballage noir

Description	Qté
A Boulon	2




2

Pièces de fixation - Emballage orange

Description	Qté
B Rondelle plate	2
C Boulon	4
D Rondelle bombée	2

Remarque :

Serrez le matériel de l'étape 2 selon le couple de serrage :
24,5 Nm




FRANÇAIS



3

FRANÇAIS




4

Pièces de fixation - Emballage rouge

Description	Qté
E Boulon	3
F Rondelle plate	2
G Écrou	1
H Rondelle bombée	2

Remarque :

Serrez le matériel de l'étape 4 selon le couple de serrage :
39,2 Nm




5

Pièces de fixation - Emballage blanc

Description	Qté
I Boulon	6

Remarque :

Serrez le matériel de l'étape 5 selon le couple de serrage :
24,5 Nm




6

Matériel de fixation préinstallé

Description	Qté
J Rondelle plate	2
K Butée gauche	1
L Butée droite	1
M Bague	2
N Boulon	2

Remarque :

Serrez le matériel de l'étape 6
selon le couple de serrage : 24,5
Nm



LE MONTAGE EST TERMINÉ !




FRANÇAIS



ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ

Affiche les éléments suivants :
Watts, Time (durée), Distance,
500 m/split (mètres/fraction),
SPM (coups de rame par minute), Heart
Rate (fréquence cardiaque)
et Calories (lorsque l'utilisateur
porte la ceinture thoracique équipée d'un
moniteur de fréquence cardiaque).



TOUCHE RAPIDE DISTANCE

TOUCHE RAPIDE DURÉE

MENU

FLÈCHES DE NAVIGATION

TOUCHE DE CONFIRMATION

RÈGLES D'UTILISATION

Un coup de rame est composé de quatre phases :

1. **L'ATTAQUE** – Attrapez la poignée de manière équilibrée des deux mains. Avec le siège ayant coulé vers l'avant et les genoux rentrés contre la poitrine (directement alignés sur les talons), étendez les bras et basculez légèrement le torse vers l'avant à partir des hanches.
2. **LA PROPULSION ET LA TRACTION** – Appuyez fermement contre les cale-pieds jusqu'à ce que vos jambes soient complètement étendues, mais non bloquées. Étendez les bras et inclinez le torse à 90 degrés.
3. **LA FIN DU COUP** – Tirez les bras contre l'abdomen avec les jambes totalement étendues et inclinez légèrement le torse vers l'arrière au-delà de 90 degrés.
4. **LE RETOUR** – Étendez les bras, pliez les genoux et basculez vers l'avant à partir des hanches en glissant vers l'avant sur le siège.

Ces quatre phases doivent être réalisées sans à-coups et de manière continue.

PROGRAMMES

1. **DÉMARRAGE RAPIDE** – Réglez les cale-pieds sur la position souhaitée et commencez à ramer. La console se met sous tension dans les secondes qui suivent.
2. **PROGRAMME MANUAL (MANUEL)**
 - Appuyez sur le bouton de menu, sélectionnez Manual (Manuel) et appuyez une nouvelle fois pour confirmer votre sélection. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la durée souhaitée et appuyez une nouvelle fois pour confirmer votre sélection. Démarrez votre entraînement.
3. **PROGRAMME INTERVAL (INTERVALLE)** – Permet à l'utilisateur de définir la durée de travail par rapport aux intervalles de repos ainsi que le nombre total d'intervalles en fonction des objectifs de performance goals.
 - Appuyez sur le bouton de menu, sélectionnez Interval (Intervalle) à l'aide de la touche fléchée vers le bas et appuyez une nouvelle fois pour confirmer votre sélection. Sélectionnez la durée et la distance à l'aide des touches fléchées et appuyez pour confirmer ; sélectionnez la durée de travail et la durée de repos à l'aide des touches fléchées et appuyez pour confirmer ; sélectionnez le nombre d'intervalles souhaité à l'aide des touches fléchées et appuyez pour confirmer. Démarrez votre entraînement par intervalles.
4. **PROGRAMME CHALLENGE (DÉFI)** – Permet à l'utilisateur de définir des objectifs de durée et de distance spécifiques pour s'assurer d'atteindre ses objectifs d'entraînement. Un rythme cible est défini en fonction de ces objectifs et permet à l'utilisateur d'essayer de l'atteindre.
 - Appuyez sur le bouton de menu, sélectionnez Challenge (Défi) à l'aide de la touche fléchée vers le bas et appuyez une nouvelle fois pour confirmer votre sélection. Définissez la distance à l'aide des touches fléchées et appuyez pour confirmer ; sélectionnez la durée à l'aide des touches fléchées et appuyez pour confirmer ; commencez à ramer et essayez d'atteindre le rythme cible pour réussir votre objectif.
5. **ÉCRANS RÉCAPITULATIFS** – Une fois votre entraînement terminé, appuyez sur le bouton de menu pour voir les valeurs moyennes et maximales des variables SPM (coups par minute), Watts, HR (fréquence cardiaque), etc.

PROFIL

Cette option de menu permet à l'utilisateur de saisir des données personnelles (c-à-d. : sexe, âge, taille, poids) lorsqu'il porte une ceinture thoracique équipée d'un moniteur de fréquence cardiaque afin de calculer plus précisément les calories brûlées.

OPTION

- **SUPPORT (ASSISTANCE)** – Affiche les informations (numéro de série, version du micrologiciel, etc.) utiles en cas d'entretien nécessaire.
- **COEFFICIENT DE TRAÎNÉE** – Mesure le niveau de ralentissement de la roue d'inertie pour déterminer la vitesse du « bateau ». Ce taux de décélération est le coefficient de traînée. À chaque coup de rame, la console utilise le coefficient de traînée pour déterminer le travail effectué en fonction de la vitesse de la roue d'inertie. Ceci permet de calculer l'effort effectivement réalisé, indépendamment de la résistance réglée. Cet auto-étalonnage permet à l'utilisateur de comparer sa performance sur différents rameurs d'intérieur. Des rameurs d'intérieur différents peuvent en effet avoir des coefficients de traînée différents. Un réglage de résistance de 3 sur une machine peut correspondre à un réglage de 4 sur une autre. Les différences de tension de la courroie, de position de l'aimant, etc. peuvent faire varier le coefficient de traînée d'une machine à une autre.

MODE MANAGER

Pour passer en mode Manager, appuyez simultanément sur les touches fléchées vers le haut et vers le bas pendant 3 à 5 secondes. Pour quitter le mode Manager, appuyez sur le bouton de menu et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

- **ENTRAÎNEMENT** – Définissez la durée maximale, la durée par défaut, la durée de pause et la distance par défaut.
- **UTILISATEUR** – Sélectionnez l'âge, le poids, la taille et le sexe de l'utilisateur.
- **UNITÉS** – Choisissez d'afficher des unités métriques ou impériales sur la console.
- **LOGICIEL** – Version ou options de mise à jour utilisées pour le dépannage et l'entretien.
- **GÉNÉRAL** – Affiche la distance et la durée totale, ainsi que le nombre total de coups de rame effectué par le rameur.
- **LANGUE** – Sélectionnez la langue d'affichage en fonction de votre région du monde.
- **MACHINE** – Type, numéro de série, options d'état hors service utilisées pour l'entretien.
- **LCD** – Réglez les paramètres de rétro-éclairage, de luminosité et de contraste.

MODE VEILLE

La console s'éteint une fois la durée de pause expirée et passe en mode veille pendant 30 secondes à 5 minutes (en fonction de la valeur par défaut définie) avant de s'éteindre complètement.






UTILISATION DE LA FONCTION FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le cardio-fréquencemètre de cet appareil n'est pas un dispositif médical. La lecture de fréquence cardiaque sert d'aide à l'exercice pour déterminer les tendances de fréquence cardiaque de façon générale. Veuillez consulter votre médecin.

RÉCEPTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE SANS FIL

Lorsque le récepteur est utilisé avec une **ceinture thoracique avec émetteur sans fil**, votre fréquence cardiaque peut être transmise à l'appareil et les données s'affichent alors sur la console.

Avant de porter la ceinture thoracique, humidifiez les deux électrodes en caoutchouc avec de l'eau. Positionnez la ceinture thoracique juste sous la poitrine ou les muscles pectoraux, directement sous votre sternum, avec le logo placé vers l'extérieur. REMARQUE : la ceinture thoracique doit être serrée et correctement placée afin de recevoir des lectures précises et constantes. Si la ceinture thoracique est trop lâche ou mal placée, cela peut entraîner des lectures de fréquence cardiaque incohérentes ou incorrectes.



AVERTISSEMENT !

Les systèmes de mesure de la fréquence cardiaque peuvent manquer de fiabilité. Un entraînement excessif peut occasionner des blessures graves ou même la mort. Si vous vous sentez faible, arrêtez l'exercice immédiatement.

SYSTÈME DE FREINAGE ET TABLEAU DE PUISSANCE

Le Rameur Matrix utilise une résistance magnétique pour définir différents niveaux de résistance. Le réglage du niveau de résistance permet, avec le nombre de coups par minutes, de déterminer la puissance (en Watts).



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Fabricant : Johnson Health Tech. Co., Ltd., No.999, Sec. 2, Dongda Rd., Daya Dist.Taichung 428 Taïwan, R.O.C.

Nous, la société **JOHNSON HEALTH TECH FRANCE (SIREN 447866567)**, Rue des Ormes 78550 Houdan – France, distributeur sur le marché :

Déclarons par la présente déclaration UE de conformité que le produit :

ROWER

Type : Rower

Numéro de série :

Satisfait toutes les exigences essentielles aux règles techniques pertinentes de l'annexe qui le concerne et satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables et plus particulièrement à la DIRECTIVE 2006/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 et aux dispositions nationales résultantes du Décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, ainsi qu'à la Directive 2014/30/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Normes harmonisées utilisées :

- BS EN ISO 20957-1: 2013- Relatives aux exigences générales de sécurité et les méthodes d'essai relatives aux appareils d'entraînement fixes
- EN ISO 20957-8: 2017- Relatives aux exigences de sécurité relatives aux monte-escaliers, escalators et simulateurs d'escalade (appelés ci-après « appareils d'entraînement ») utilisés en position debout ou assise.

A Houdan, le [insérer la date]

Monsieur Denis DAON – Président de JOHNSON HEALTH TECH FRANCE



CONTACTS

Siège Social Fabricant

Johnson Health Tech Co., Ltd.
No. 999, Section 2, Dongda Rd, Daya District,
Taichung City, Taiwan 428

Siège Social Distributeur (SIREN 447866567)

Johnson Health Tech France
Rue des Ormes
78500 Houdan
Mail : contact@jhtfrance.fr
Téléphone : 01 30 68 62 80

Service Après-Vente

Johnson Health Tech France
Rue des Ormes
78500 Houdan
Mail : serviceclients@jhtfrance.fr
Téléphone : 01 30 68 62 89

Service Marketing

Johnson Health Tech France
Rue des Ormes
78500 Houdan
Mail : marketing@jhtfrance.fr
Téléphone : 01 30 68 18 86

Site Web

www.johnsonhealthtech.com/fr/fra

MATRIX