


MANUEL D'INSTRUCTIONS

Foyer extérieur / Table basse / Couverture de réservoir
MODÈLE N° : FAA609C90



ANS Z21.97 • CSA 2.41-2017

Appareils décoratifs à gaz pour l'extérieur

INSTALLATEUR : Conservez ce manuel avec l'appareil.
CONSOMMATEUR : Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

⚠ DANGER
RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

- Si vous sentez une odeur de gaz :
- Coupez l'arrivée de gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Si l'odeur persiste, quittez immédiatement les lieux.
- Après avoir quitté les lieux, appelez votre fournisseur de gaz ou les pompiers.


Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion, pouvant causer des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT :
Pour usage extérieur uniquement. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un service d'entretien ou le fournisseur de gaz.

⚠ AVERTISSEMENT
Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Une bouteille de gaz LP non raccordée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

⚠ DANGER



RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, un gaz inodore. Son utilisation dans un espace clos peut entraîner la mort.

N'utilisez jamais cet appareil dans un espace clos tel qu'un camping-car, une tente, une voiture ou une maison.


⚠ AVERTISSEMENT :
Si les informations contenues dans ce manuel ne sont pas suivies à la lettre, un incendie ou une explosion peut se produire, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. L'installation doit être conforme aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au Code national du gaz combustible, ANSI Z223.1 NFPA 54 ; au Code national du gaz combustible ; au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1 ; ou au Code de stockage et de manutention du propane, CSA B149.2, selon le cas.
2. L'appareil doit être isolé du système de tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant sa vanne d'arrêt manuelle individuelle pendant tout essai de pression du système de tuyauterie d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 1/2 psi (3,5 kPa).
3. La zone où se trouve l'appareil doit être dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.
4. N'utilisez pas cet appareil si une partie quelconque a été immergée dans l'eau. Appelez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter l'appareil et remplacer toute pièce du système de commande et tout dispositif de régulation du gaz qui a été immergé dans l'eau.
5. Les enfants et les adultes doivent être avertis des dangers liés aux températures élevées à la surface et doivent rester à distance pour éviter les brûlures ou l'inflammation des vêtements.
6. Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
7. Les vêtements ou autres matériaux inflammables ne doivent pas être suspendus à l'appareil ni placés sur ou à proximité de celui-ci.
8. Tout dispositif de protection ou autre dispositif de sécurité retiré pour l'entretien de l'appareil doit être remis en place avant de remettre l'appareil en service.
9. L'installation et les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. L'appareil doit être inspecté avant utilisation et au moins une fois par an par un technicien qualifié. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire si besoin. Il est impératif de maintenir propres le compartiment de commande, les brûleurs et les conduits de circulation d'air de l'appareil.
10. ATTENTION : Le régulateur de pression de gaz propane fourni avec cet appareil doit être utilisé. Ce régulateur est réglé pour une pression de sortie de 11 pouces de colonne d'eau.
11. NE PAS brûler de combustibles solides dans cet appareil.
12. Cet appareil à gaz extérieur est destiné à une utilisation EXTÉRIEURE UNIQUEMENT.
13. Cet appareil à gaz d'extérieur n'est pas destiné à être installé dans ou sur des véhicules récréatifs et/ou des bateaux.
14. Cet appareil d'extérieur ne doit pas être utilisé sur des terrasses en bois ou d'autres surfaces inflammables.
15. Avant chaque utilisation de cet appareil à gaz, ouvrez la porte et/ou le tiroir du réservoir de propane liquide (LP) et inspectez le tuyau. S'il présente des signes d'abrasion ou d'usure excessive ou s'il est endommagé, le tuyau doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil. Utilisez uniquement le tuyau de remplacement spécifié dans ce manuel. Veillez à effectuer un test d'étanchéité.
16. Avant chaque utilisation de cet appareil à gaz, inspectez le brûleur. Le brûleur doit être remplacé avant la mise en service de l'appareil s'il est évident qu'il est endommagé. Utilisez uniquement le brûleur de remplacement spécifié dans ce manuel.
17. Veillez à bien positionner le tuyau de gaz, notamment en l'éloignant des passages où des personnes pourraient trébucher dessus ou des zones où il pourrait être accidentellement endommagé.
18. Gardez le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface chauffée.
19. N'utilisez jamais cet appareil à moins de 3 mètres de tout objet inflammable, y compris les maisons ou les branches d'arbres.
20. N'utilisez jamais d'essence, de kérosène ou tout autre combustible liquide pour allumer un feu.
21. Maintenez toujours une distance de sécurité avec le feu.
22. Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils sont près du feu.
23. Ne laissez jamais un feu sans surveillance.
24. L'appareil est chaud pendant et après son utilisation. Laissez-le refroidir suffisamment longtemps avant de le toucher ou de le déplacer.


INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ GAZ PROPANE (GPL)

1. La bouteille d'alimentation en GPL utilisée doit être fabriquée et marquée conformément aux spécifications du ministère américain des Transports (D.O.T.) relatives aux bouteilles de GPL, ou à la norme CAN/CSA-B339 relative aux bouteilles, sphères et tubes destinés au transport de marchandises dangereuses, selon le cas.
2. La bouteille de gaz LP utilisée doit être équipée d'un dispositif anti-débordement homologué (voir figure 1).
3. La bouteille de gaz LP à utiliser doit être équipée d'un raccord compatible avec celui de l'appareil.
4. Une bouteille de gaz LP autonome destinée à être utilisée avec cet appareil doit avoir une capacité de 20 lb (hauteur d'environ 18 pouces, diamètre du corps de la bouteille d'environ 12 pouces, diamètre de la base d'environ 8 pouces).
5. Le système d'alimentation en bouteilles doit être conçu pour permettre le prélèvement de vapeur.
6. Le cylindre utilisé doit être équipé d'un collier afin de protéger la valve du cylindre.
7. Cet appareil doit être utilisé uniquement à l'extérieur, dans un espace bien ventilé, et ne doit pas être utilisé dans un bâtiment, un garage ou tout autre espace clos.
8. Lorsque cet appareil n'est pas utilisé, le gaz doit être coupé au niveau de la bouteille d'alimentation.
9. Le stockage de cet appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bouteille est déconnectée et retirée de l'appareil.
10. Les bouteilles doivent être entreposées à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé, hors de portée des enfants. Les bouteilles déconnectées doivent être munies de bouchons filetés bien serrés et ne doivent pas être entreposées dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit clos.
11. Cet appareil est certifié par la CSA (Association canadienne de normalisation) selon la norme ANS Z21.97 CSA 2.41-2017, Appareils décoratifs à gaz pour l'extérieur.



AVERTISSEMENT : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES, NOTAMMENT AU CHROME (COMPOSÉS HEXAVALENTS) ET AU BENZÈNE, RECONNUS PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT PROVOQUER LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES OU D'AUTRES PROBLÈMES DE REPRODUCTION.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :




Réservoir standard de 20 lb
Figure 1

SPÉCIFICATIONS

Puissance calorifique nominale (propane liquide et gaz naturel)	50 000 BTU/h
Pression du régulateur de propane	11 pouces de colonne d'eau
Pression d'entrée du gaz naturel	7 pouces de colonne d'eau
Distance de sécurité par rapport aux surfaces combustibles	Côtés : 24 po (610 mm), dessus : 72 po (1829 mm)

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	N° DE CARTON
A	Table de feu	1 pièce	1/2
B	Table basse semi-circulaire	2 pièces	1/2
C	Support de réservoir	1 pièce	2/2
D	Siège de réservoir	1 pièce	2/2
E	Housse de protection contre les intempéries	1 pièce	1/2
F	Pierre de lave (13,2 lb)	1 boîte	1/2
G	Planche à roulettes	10 pièces	1/2
H	Orifice pour gaz naturel	1 pièce	1/2

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Déballez soigneusement toutes les pièces de la boîte, comparez-les avec le contenu de l'emballage indiqué ci-dessus et assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage du produit. Si une pièce manque ou est endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Contactez le service clientèle pour obtenir des pièces de rechange.
2. Avec l'aide d'une autre personne, placez délicatement la table à feu (A) et les tables basses semi-circulaires (B) sur une surface plane non abrasive afin d'éviter les rayures, vérifiez les trous de vis au bas des produits, puis alignez les patins (G) avec les trous de vis et vissez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre (voir figure 2). Ensuite, placez délicatement les produits en position verticale.




Figure 2

3. Ouvrez la boîte de pierres de lave, placez les pierres de lave (F) dans le bol à feu de la table à feu (A) (voir figure 3). Un foyer à gaz nécessite 13,2 livres de pierres de lave.

AVERTISSEMENT : tenir les enfants éloignés pendant l'assemblage, car cet article contient des morceaux de roche volcanique qui sont de petite taille et peuvent être avalés par les enfants.

REMARQUE : laissez le boîtier du pilote découvert par la roche volcanique.

ATTENTION: Veuillez noter que ce foyer est équipé de pierres de lave naturelles qui peuvent crépiter ou éclater lors de leur première utilisation. La roche volcanique a été préchauffée afin d'éliminer toute humidité naturelle inhérente. Toutefois, dans de rares cas, lors de la première utilisation, la roche volcanique peut éclater ou se fissurer, projetant de petits morceaux de roche chaude. Ces morceaux chauds peuvent causer des blessures ou des dommages matériels. Par mesure de précaution, veuillez suivre ces instructions lors de la première utilisation du foyer :

(1). Lors de la première utilisation, ne vous tenez pas au-dessus ou à proximité du foyer une fois qu'il est allumé.

(2). Allumez le foyer et laissez-le fonctionner à pleine puissance pendant 20 minutes.

(3). Une fois allumé, ne vous approchez pas à moins de 3,6 mètres du foyer pendant au moins les 20 premières minutes lors de la première utilisation afin de permettre à l'humidité résiduelle emprisonnée dans les pierres de s'évaporer.

(4). Après le premier cycle de chauffage, il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Il est rare que des craquements se produisent lors de la première utilisation, il s'agit simplement d'une mesure de précaution.

(5). Gardez les roches volcaniques couvertes et sèches lorsqu'elles ne sont pas utilisées afin d'éviter que de l'humidité supplémentaire ne s'infilte dans les roches.

(6). Si les pierres de lave sont exposées à l'humidité après la première utilisation, faites fonctionner le brûleur à faible puissance pour réchauffer et sécher progressivement les pierres avant de répéter les étapes 1 à 3.




Figure 3

4. Placez le collier situé au bas du réservoir de gaz dans le siège du réservoir (D), connectez le régulateur, vissez la poignée noire dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer, tournez la poignée noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer. Le tuyau ne doit pas être retourné. Le bouton du panneau de commande est tourné à fond en position « OFF » lorsque la table de feu n'est PAS utilisée (voir figure 4).




Figure 4

5. Fixez le réservoir de gaz en serrant dans le sens horaire le point de fixation situé sur le siège du réservoir (D) (voir figure 5), afin que le réservoir de gaz ne puisse pas bouger d'un côté à l'autre ou tomber.

REMARQUE : la table à feu et la bonbonne de gaz doivent être placées à une distance minimale de 40 pouces.

AVERTISSEMENT : veillez à bien positionner le tuyau de gaz en le gardant à l'écart des passages où des personnes pourraient le renverser ou dans une zone où il pourrait être endommagé accidentellement.
over it or in an area where the hose may be subject to accidental damage.




Figure 5

6. Placez délicatement le couvercle du réservoir (C) sur le siège du réservoir (D) et assurez-vous que le tuyau du régulateur passe par l'encoche située au bas du couvercle du réservoir (voir figure 6).




Figure 6

7. Lorsque la table à feu (A) n'est pas utilisée ou après qu'elle ait complètement refroidi, placez les deux tables basses semi-circulaires (B) sur la table à feu et repliez-les pour les utiliser comme une seule table basse (voir figure 7).

REMARQUE : deux tables basses semi-circulaires peuvent être repliées et utilisées indépendamment.




Figure 7

8. Couvrez la table basse avec la housse de protection pour l'extérieur (E) afin de la protéger des intempéries lorsqu'elle n'est pas utilisée ou rangée (voir figure 8).




Figure 8



CONVERSION AU GAZ NATUREL



La conversion au gaz naturel doit être effectuée uniquement par le fournisseur de gaz naturel ou une entreprise de services.

1. Débranchez le tuyau de propane de la vanne de gaz (voir figure 9).

Attention : le réservoir de propane doit être fermé avant de débrancher le tuyau de propane, avant de procéder à la conversion.




Figure 9

2. Dévissez et déconnectez l'orifice de propane du soufflet (voir Figure 10). L'orifice de propane (diamètre de 2,21 mm) est marqué d'une peinture rouge.




Figure 10

3. Remplacez l'orifice pour propane par l'orifice pour gaz naturel et vissez fermement ce dernier sur le soufflet. Connectez ensuite l'orifice pour gaz naturel au tube d'entrée et serrez-le (voir Figure 11). L'orifice pour gaz naturel (diamètre 4,18 mm) est marqué d'une tache noire.




Figure 11

BATTERIE

Assurez-vous que le bouton de commande est en position « OFF ». Dévissez le capuchon du bouton-poussoir situé sur le module d'allumage du panneau de commande pour accéder au compartiment à piles. Le module d'allumage nécessite une pile AAA (voir Figure 15).

LA PILE N'EST PAS FOURNIE.

AVERTISSEMENT :

1. Veuillez respecter la polarité et utiliser le type de batterie approprié lors de l'installation ou du remplacement de la batterie. Une installation incorrecte pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'allumage.
2. Veuillez retirer la pile si elle est usée ou si le produit doit rester inutilisé pendant une longue période.





Figure 15


TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion lors d'un test d'étanchéité :


1. Effectuez toujours le test d'étanchéité décrit ci-dessous avant d'allumer cet appareil ou chaque fois que la bouteille est raccordée pour être utilisée.
2. Ne fumez pas et n'autorisez aucune autre source d'inflammation dans la zone pendant la réalisation d'un test d'étanchéité.
3. Effectuez le test d'étanchéité à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé.
4. N'utilisez pas d'allumettes, de briquets ou de flammes pour vérifier s'il y a des fuites.
5. N'utilisez pas cet appareil tant que toutes les fuites n'ont pas été réparées. Si vous ne parvenez pas à arrêter une fuite, débranchez l'alimentation en propane et appelez un réparateur d'appareils à gaz ou votre fournisseur de gaz propane local.




raccordement cylindre/régulateur (Figure 16)




Installation au gaz naturel / Alimentation en gaz naturel
Raccordement au réseau (Figure 17)



Raccordement de la vanne de gaz / du soufflet
(Figure 18)



raccordement du tuyau de la vanne/du régulateur de gaz
(Figure 19)



raccordement du tube d'admission / soufflet
(Figure 20)

Pour effectuer un test d'étanchéité :

1. Préparez 60 à 90 ml de solution anti-fuites en mélangeant une part de liquide vaisselle et trois parts d'eau.
Remarque : assurez-vous que le bouton de commande est en position "OFF".
2. Appliquez plusieurs gouttes de solution à l'endroit où la bouteille se fixe au détendeur (voir figure 16), inspectez la solution au niveau du raccord pour détecter la présence de bulles. Si AUCUNE bulle n'apparaît, le raccord est étanche. Si des bulles apparaissent, le raccord présente une fuite. Débranchez le détendeur, rebranchez-le et effectuez un autre contrôle d'étanchéité. Si vous continuez à voir des bulles après plusieurs tentatives, la vanne de la bouteille est défectueuse et doit être renvoyée au fournisseur de la bouteille.
3. Appliquez plusieurs gouttes de solution à l'endroit où l'appareil à gaz naturel se raccorde au système d'alimentation en gaz naturel (voir figure 17). Si AUCUNE bulle n'apparaît, les raccords sont étanches. Si des bulles apparaissent, le raccord présente une fuite. Débranchez-le, rebranchez-le et effectuez un nouveau contrôle d'étanchéité. Si vous continuez à voir des bulles après plusieurs tentatives, le tuyau de conversion est défectueux et doit être remplacé par un neuf.
4. Appliquez plusieurs gouttes de solution à l'endroit où la vanne de gaz se fixe au soufflet (voir figure 18), à l'endroit où la vanne de gaz se fixe au tuyau du régulateur (voir figure 19) et à l'endroit où le tube d'entrée se fixe au soufflet (voir figure 20). Si AUCUNE bulle n'apparaît, les raccords sont étanches. Si des bulles apparaissent, le raccord présente une fuite. Débranchez-le, rebranchez-le et effectuez un nouveau contrôle d'étanchéité. Si vous continuez à voir des bulles après plusieurs tentatives, les deux pièces sont défectueuses et doivent être remplacées par des neuves.


INSTRUCTIONS D'ÉCLAIRAGE

1. Appuyez légèrement sur le bouton de commande du gaz et tournez-le sur "OFF".
2. Tournez le bouton de commande du gaz sur "ON/MIN".
3. Appuyez sur le bouton de commande du gaz et maintenez-le enfoncé, tout en appuyant sur le bouton d'allumage pendant 15 secondes.
4. Si le brûleur ne s'allume pas dans les 15 secondes, relâchez le bouton de commande et le bouton d'allumage, puis attendez 5 minutes avant de réessayer d'allumer le brûleur. Répétez les étapes 1 à 3.
minutes before attempting to light the burner again, repeat step 1 to 3.

POUR COUPER LE GAZ

1. Appuyez légèrement sur le bouton de commande du gaz et tournez-le sur "OFF".

AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, lisez et suivez les instructions d'allumage figurant dans ce manuel et sur la plaque signalétique de l'appareil. DES PROCÉDURES D'ALLUMAGE INAPPROPRIÉES PEUVENT ENTRAÎNER UN RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION, DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.



bouton de réglage du gaz

bouton d'allumage

Figure 21

Observez la hauteur des flammes lorsque l'appareil est allumé : le brûleur produira des flammes bleues et jaunes. Ces flammes doivent être de couleur jaune et bleue et mesurer entre 5 cm (2 po) et 25 cm (10 po) de hauteur (voir la figure 22).




Figure 22

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour profiter pleinement des performances exceptionnelles de votre foyer extérieur, veillez à effectuer régulièrement les opérations suivantes :

1. Avant chaque utilisation de ce produit, inspectez le tuyau afin de détecter toute coupure, fissure, abrasion, signe de vieillissement ou trace de morsure de rongeur visible. Si le tuyau est défectueux, **NE L'UTILISEZ PAS**. Il doit être remplacé.
2. Utilisez de l'eau chaude savonneuse pour le nettoyage. N'utilisez jamais de produits nettoyants inflammables ou corrosifs.
3. Éliminez rapidement les salissures, les éclaboussures ou les taches sur le produit.
4. Séchez le produit avec un chiffon doux ou une serviette en papier.
5. N'utilisez pas d'outils tranchants pour rayer le produit.
6. Lors du nettoyage du foyer, veillez à ce que la zone autour du brûleur reste sèche en permanence. **NE PLONGEZ PAS** l'ensemble de la vanne de régulation dans l'eau. Si la vanne de régulation du gaz a été plongée dans l'eau, **NE L'UTILISEZ PAS**. Elle doit être remplacée.
7. La circulation de l'air doit être libre. Veillez à ce que les commandes, le brûleur et les conduits d'air soient propres. Les signes d'un éventuel blocage sont les suivants :
 - (1). Odeur de gaz avec flamme extrêmement jaune.
 - (2). Le foyer n'atteint **PAS** la température souhaitée.
 - (3). La flamme du foyer est excessivement irrégulière.
 - (4). Le foyer fait des bruits de crépitement.
 - (5). Les araignées et les insectes peuvent faire leur nid dans le brûleur ou l'orifice. Cette situation dangereuse peut endommager le foyer et le rendre dangereux à utiliser. Nettoyez les trous du brûleur à l'aide d'un déboucheur de tuyaux puissant. L'air comprimé peut aider à éliminer les petites particules.
8. Les dépôts de carbone peuvent présenter un risque d'incendie. Nettoyez le brûleur à l'eau chaude savonneuse si des dépôts de carbone se forment.
9. Couvrez votre foyer extérieur d'une housse de protection lorsque vous ne l'utilisez pas afin de le protéger des intempéries.

REMARQUE : laissez toujours le foyer refroidir **COMPLÈTEMENT** avant de le recouvrir d'une housse de protection ou d'effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance. cover or you attempt the service or maintenance.
10. REMARQUE : Toujours bien sécher le produit avant de le couvrir ou de le ranger dans le garage.

GARANTIE

Foyers extérieurs

Le brûleur, le bol du foyer extérieur en acier, toutes les pièces mécaniques et les raccords du panneau de commande et du brûleur, ainsi que tous les dessus de foyer extérieur qui ne sont pas en aluminium moulé sont garantis pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale contre tout défaut de matériau et/ou de fabrication. La rouille n'est pas couverte.

Cadres

Les cadres sont garantis contre tout défaut de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an. Les dommages causés aux cadres ou aux soudures en raison d'un assemblage incorrect ou d'une exposition à l'eau et à des températures inférieures à zéro ne sont pas couverts. Les bris résultant d'une chute du produit, d'un cas de force majeure, d'un acte de guerre, etc. ne sont pas couverts.

Finition

La finition est garantie contre l'écaillage, les fissures ou le cloquage pendant une période d'un (1) an, à condition que le produit n'ait pas été rayé ou abrasé. Les rayures et les éclats résultant d'une usure normale ne sont pas couverts. La décoloration résultant d'une exposition aux éléments n'est pas couverte. Les taches résultant de déversements de produits chimiques et de certains aliments ne sont pas couvertes.

Plateaux de table

Tous les plateaux de table sont garantis pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale contre tout défaut de matériau et/ou de fabrication. Les bris, la décoloration, les taches et/ou tout autre problème lié aux conditions météorologiques ne sont pas couverts.

Exclusions de garantie

Défaillance causée par une utilisation abusive ou déraisonnable. Foyers extérieurs vendus en liquidation, modèles d'exposition ou articles achetés « tels quels », dommages liés au transport, foyers extérieurs endommagés par des catastrophes naturelles, vandalisme, incendie, utilisation abusive, manque d'entretien et de maintenance appropriés ou assemblage incorrect ; sangles et décoloration normale due à l'exposition aux éléments, aux huiles, aux déversements, aux liquides ou aux produits chimiques ; Plateau de table contre la casse ; quincaillerie contre la corrosion ou la rouille ; déformation ou fendillement des tubes résultant d'une exposition à l'eau et à des températures négatives ; plateaux de table en verre, pièces achetées ou de rechange ; plastiques. Sont également exclus : la perte d'utilisation, le temps perdu et/ou les désagréments, l'argent, les frais de déplacement, l'emballage ou tout autre dommage consécutif ou accessoire. En aucun cas, notre responsabilité ne pourra dépasser la valeur du produit de remplacement. La garantie est accordée à l'acheteur d'origine lorsque les articles sont achetés auprès de l'un de nos détaillants agréés et n'est pas transférable. Toutes les demandes de garantie doivent être accompagnées d'un reçu daté et enregistré dans la période de garantie. Si le remplacement de l'article sous garantie n'est pas possible, notre société se réserve le droit de le remplacer par un article de son choix, similaire en termes de style, de couleur et de qualité. À des fins de contrôle qualité et de vérification, nous nous réservons le droit de demander des photos des articles endommagés. Les conditions de cette garantie sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.