

LOTUS®

# THE PURIST™

PRECISION TEMPERATURE KETTLE  
USE & CARE GUIDE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN  
GUIA DE USOS Y CUIDADOS



## Contents

- 3 Safety Precautions
- 5 Kettle Parts and Features
- 7 Using Your Kettle
- 12 Care Recommendations
- 13 Troubleshooting
- 14 Lotus Warranty

## Customer Care

As a Lotus owner, you can count on our support. Our customer care center is here to help you should the need arise. Simply call +1 (888) 568-8761 to speak with one of our product experts. We are confident this guide will answer your questions about the features, operation, and maintenance of your Lotus product. If you have additional questions, please contact us by phone or visit us online at [lotuscooking.com](http://lotuscooking.com).

## Welcome

From the moment you power on your appliance for the first time, you'll discover what makes Lotus extraordinary. Every dial, every feature, every element — they're all inspired by and designed for ambitious home chefs like you. Welcome to passion and performance, in harmony. Welcome to Lotus.

## Register Your Product

We strongly encourage you to register your Lotus appliance. It's important to us that you get the most out of your products. By registering you will:

- Become a Lotus culinary insider.
- Have ongoing support from Lotus.
- Activate your warranty and record your purchase.
- Be alerted to any service updates.
- Receive occasional emails to help you maintain and enjoy your appliances.

To register, visit [lotuscooking.com/product-registration](http://lotuscooking.com/product-registration).



**LOTUS®**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- Read all instructions.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch hot surfaces or hot water. Use handles or knobs. Care must be taken since burns can occur from touching hot parts or from spilled hot liquid.
- To protect against fire, electric shock, and personal injury, do not immerse cord, plug, power base, or electric kettle in water or other liquid.
- Unplug from outlet when kettle is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Contact Customer Service for information on examination, repair, or adjustment as set forth in the Limited Warranty.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or personal injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
- Do not place electric kettle on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect electric kettle, turn off heating cycle (press START/STOP button) and then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.

## SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not use for other than heating water. Other liquids or food will contaminate the interior and void warranty.
- Do not allow kettle to boil dry.
- To avoid circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- The outer surface of the kettle is subject to residual heat after use. Allow to cool before touching.
- **WARNING:** If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.
- **WARNING:** Scalding may occur if the lid is opened during the heating cycle.
- Be certain kettle lid is securely in place during operation and when pouring hot water. Do not use force when placing lid on kettle.
- Do not clean kettle with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
- Use only the power base provided.
- **WARNING:** Fire and Shock Hazard. Do not immerse or spill liquid on power base.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Other Consumer Safety Information

**This appliance is intended for household use only.**

**⚠ WARNING** **Electrical Shock Hazard:** This appliance is provided with a grounded (3-prong) plug to reduce the risk of electrical shock. The plug only fits in one way into a grounded outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying it in any way or by using an adapter. If the plug does not fit into the outlet, a qualified electrician should replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another high-wattage appliance on the same circuit with this appliance.

## Kettle Parts and Features

### PARTS AND FEATURES

1 Lid with Filter

2 Removable Seal

3 Vessel

4 Base

5 Control Panel/Display

6 Mode Selector Bezel

7 Knob





8 Cord Storage








## Kettle Parts and Features

1. Lid with Filter: The Lid is used to keep dust and other contaminants from the water. The Filter is used to Filter scale that may form in the water after boiling.
2. Removable Seal: Holds the Lid in place.
3. Vessel: Holds the water to be heated.
4. Base: Provides a stable platform and electrical connection to the body.
5. Control Panel/Display: Displays the functions of the Kettle. See explanation of icons and buttons below.
6. Mode Selector Bezel: Choice of MANUAL, GREEN, WHITE, OOLONG, or BLACK/HERBAL.
7. Knob: Controls manual temperature or keep warm time.
8. Cord Storage: The bottom of the Base allows for the cord to be stored.

### CONTROL PANEL/DISPLAY ICONS

Icon in the Display	Function	Mode
	Lotus logo: Kettle is in standby mode.	ALL
	Indicates the set temperature, actual temperature, and the temperature scale. F = Fahrenheit C = Celsius	ALL
	Indicates keep warm time in minutes. When time is less than 10 minutes, the time is in minutes and seconds.	ALL
	Indicates actual temperature is increasing.	ALL

### CONTROL PANEL BUTTONS & KNOBS

Button/Knob	Function	Mode
	Press to start or stop the heating cycle.	ALL
	Press to start KEEP WARM mode.	ALL
	Mode Selector Bezel: Turn to select mode.	ALL
	Knob: For the MANUAL mode, turn Knob clockwise to increase temperature; turn counterclockwise to decrease temperature.	MANUAL
	Knob: For the KEEP WARM mode, turn Knob clockwise to increase keep warm time, or turn counterclockwise to decrease keep warm time.	ALL

## Using Your Kettle

### BEFORE FIRST USE

1. Pull up on the Lid to remove. Fill the Vessel with water to the MAX fill line inside the Vessel.




2. Turn the Mode Selector Bezel to MANUAL. The Display shows 212°F (100°C). Press the START/STOP button to turn the Kettle ON. The Kettle will bring the water to a boil, then shut off automatically.
3. Discard water and repeat 2–3 times, rinsing out the Vessel each time. The Kettle is now ready for use.



### CHOOSING A MODE

1. MANUAL mode allows you to set the Kettle to a custom temperature.
2. GREEN mode sets the temperature to 175°F (80°C).
3. WHITE mode sets the temperature to 180°F (82°C).
4. OOLONG mode sets the temperature to 185°F (85°C).
5. BLACK/HERBAL mode sets the temperature to 205°F (96°C).
6. Standby mode: If no buttons are pressed for 30 seconds, the Kettle enters standby mode. Only the Lotus logo is displayed. To wake from standby mode, press any button, turn the Knob, or turn the Mode Selector Bezel.



### CHANGING TEMPERATURE SCALE FROM °F TO °C

1. Press and hold the KEEP WARM button for more than 5 seconds, then release it. The screen will automatically switch between °F and °C.




### MANUAL HEATING MODE

1. Plug the Kettle into a grounded power outlet. Rotate the Mode Selector Bezel to MANUAL.



## USING YOUR KETTLE

2. Remove the Vessel from the Base and the Lid from the Vessel. Fill with the desired amount of water.



### **⚠ WARNING** Burn Hazard.


Do not fill above the MAX fill line (50 oz [1.5 liters]). If above this level, water can boil out of the vessel, creating a burn hazard.

**NOTE:** If your Kettle is accidentally switched on without being filled with water, or is allowed to boil dry, the Kettle will automatically switch off. You should:

- Unplug the Kettle and wait about 20 minutes for the element to cool down.
- Refill the Vessel; then use as normal.



3. Place the Lid on the Vessel. Place the Vessel on the Base.



4. Turn the Knob clockwise to increase the temperature, or counterclockwise to decrease the temperature. The maximum temperature is 212°F (100°C). The minimum temperature is 95°F (35°C).



5. Press the START/STOP button to begin the heating cycle. The Kettle will chime once in confirmation.



6. As the water heats, the Display will alternate between the actual temperature and the set temperature.



7. Once the actual temperature reaches the set temperature, the Kettle will chime three times and Display shows OFF.




## PRESET HEATING MODE

1. Plug the Kettle into a grounded power outlet. Rotate the Mode Selector Bezel to the desired preset mode:

- GREEN mode sets the temperature to 175°F (80°C).
- WHITE mode sets the temperature to 180°F (82°C).
- OOLONG mode sets the temperature to 185°F (85°C).
- BLACK/HERBAL mode sets the temperature to 205°F (96°C).



2. Remove the Vessel from the Base. Remove the Lid from the Vessel. Fill with the desired amount of water.



### **⚠ WARNING** Burn Hazard.

Do not fill above the MAX level (50 oz [1.5 liters]). If above this level, water can boil out of the vessel, creating a burn hazard.


**NOTE:** If Kettle is accidentally switched on without being filled with water, or is allowed to boil dry, the Kettle will automatically switch off. You should:

- Unplug the Kettle and wait about 20 minutes for the element to cool down.
- Refill the Vessel; then use as normal.



## USING YOUR KETTLE

3. Place the Lid on the Vessel. Place the Vessel on the Base.



4. Press the START/STOP button to begin the heating cycle.



5. As the water heats, the Display will alternate between the actual temperature and the set temperature.



6. Once the actual temperature reaches the set temperature, the Kettle will chime three times and Display shows OFF.



## USING THE KEEP WARM FUNCTION

The keep warm function works with all settings, maintaining a maximum temperature of 200°F. The maximum keep warm time is one hour.

1. To enable the keep warm function, press the KEEP WARM button.



2. Set the keep warm time. Turn the Knob clockwise to increase the keep warm time, or counterclockwise to decrease the keep warm time. If Knob is not turned within 3 seconds of pressing the KEEP WARM button, the keep warm function will not be enabled.



3. Press the START/STOP button to begin the heating cycle. If the START/STOP button is not pressed after setting the keep warm time, the keep warm function will not be enabled and the Kettle will enter standby mode.



4. After the actual temperature reaches the set temperature, the keep warm timer will count down until 0:00 is reached. The Kettle will chime three times and Display shows OFF.



**NOTE:** When the Vessel is lifted from the Base, the keep warm function will pause for up to 5 minutes until the Vessel is replaced. If the Vessel is replaced after 5 minutes, repeat steps 2-4 to restart the keep warm function.

## Care Recommendations

### **⚠ WARNING** Electrical Shock Hazard.

Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts, causing a risk of electric shock.

Do not immerse vessel in water.

Your appliance should be cleaned regularly for best performance and long life. Regular cleaning will also reduce the risk of fire.

### BEFORE CLEANING

Unplug the Kettle and allow to cool completely.

### CLEANING

Control Panel/ Display	Wipe with a slightly damp sponge. Protect Display when cleaning any other surfaces.
Stainless Steel Exterior	Use a nonabrasive stainless steel cleaner, such as Signature Polish, and apply with a soft, lint-free cloth. To bring out the natural luster, lightly wipe surface with a water-dampened microfiber cloth followed by a dry polishing cloth. Always follow the grain of stainless steel.
Non-Stainless Steel Exterior	Wipe outside of Kettle with a damp cloth or spray with all-purpose cleaner. Wipe clean with a lint-free cloth. Do not use abrasive cleaners or metal scouring pads.
Stainless Steel Vessel	Allow Vessel to cool before washing. Hand-wash in warm, soapy water with a sponge, dishcloth, or plastic pad. Do not fully immerse Vessel in water.  Avoid using steel wool, steel scouring pads, or harsh detergents.  Although stainless steel is very durable, it is not indestructible. Pitting may result if undissolved salt is allowed to remain in the bottom of the Vessel.
Lid with Filter	Hand-wash in warm, soapy water with a sponge or dishcloth.
Vessel Interior	If Kettle floor discolors: It is normal for stainless steel heating elements to discolor. This does not affect the performance of the Kettle. Do not use abrasive scouring pads or cleaners since this may damage the stainless steel surface.  To avoid scale/lime deposit buildup, empty Vessel after each use. To remove discoloration or scale/lime deposit from heating element: Place 1/2 teaspoon (3 g) cream of tartar (available in the spice aisle of grocery store) into Vessel. Then fill Vessel to MAX level (50 oz [1.5 liters]). Place Lid on Vessel. Place Vessel on Base. Plug Kettle into a grounded power outlet. Rotate Mode Selector Bezel to MANUAL. Turn Knob clockwise to reach maximum temperature of 212°F (100°C). Press START/STOP button to begin heating cycle. When Kettle reaches set temperature, Kettle will chime three times and Display shows OFF. Discard Vessel water and rinse several times with clean tap water.

## Troubleshooting

### “E 01” is on Display.

- Press the KEEP WARM button. If “E 01” is still on the Display, contact our Customer Care Center.

### “E 02” or “E 03” is on Display.

- Turn the Knob clockwise or counterclockwise. If “E 02” or “E 03” is still on the Display, contact our Customer Care Center.

### “E 07” is on Display.

- Press the START/STOP button. If “E 07” is still on the Display, contact our Customer Care Center.

### “E 08” is on Display.

- Press the KEEP WARM and START/STOP buttons simultaneously and turn the Knob clockwise or counterclockwise. If “E 08” is still on the Display, contact our Customer Care Center.

### “FIL H2O” is on Display.

- Fill the Vessel with water and place the Vessel back on the Base. Press the START/STOP button to begin heating.

#### **NOTES:**

- If water overflows from the Vessel spout during heating, too much water was added to the Vessel. The MAX level is 50 oz (1.5 liters).
- If the Lid falls off of the Vessel when pouring, the Removable Seal is not in place. Ensure the Seal is properly installed in the Lid before each use.

## Lotus Professional Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original delivery in Canada and in the U.S. During this period, your exclusive remedy is replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is unavailable, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120 V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call +1 (888) 568-8761 or visit [lotuscooking.com/customerservice](http://lotuscooking.com/customerservice) in the U.S. or [lotuscooking.ca/customerservice](http://lotuscooking.ca/customerservice) in Canada. For faster service, include the model, type, and series numbers on your appliance.





## Contenu

- 17 Précautions de sécurité
- 19 Pièces et caractéristiques de la bouilloire
- 21 Utilisation de la bouilloire
- 26 Recommandations d'entretien
- 27 Dépannage
- 28 Garantie Lotus

## Service à la clientèle

En tant que propriétaire d'un appareil Lotus, vous pouvez compter sur notre appui. Notre centre de service à la clientèle est à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Si le besoin se fait sentir, vous n'avez qu'à composer le +1 (888) 568-8761 pour parler à un de nos experts. Nous sommes certains que le présent manuel répondra aux interrogations que vous pourriez avoir concernant les fonctions, l'utilisation et l'entretien de votre produit Lotus. Toutefois, si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter par téléphone ou nous visiter en ligne sur [lotuscooking.ca](http://lotuscooking.ca).

## Bienvenue

En mettant votre appareil en marche pour la première fois, vous découvrirez ce qui rend la marque Lotus si exceptionnelle. Chaque cadran, fonction et élément est inspiré et conçu pour les chefs à la maison qui partagent votre ambition. Voici la passion et la performance, en harmonie. Voici Lotus.

## Enregistrer le produit

Nous vous encourageons fortement à enregistrer votre appareil Lotus. Il est important pour nous que vous puissiez tirer le meilleur de vos produits. En vous enregistrant, vous pourrez :

- Devenir un initié culinaire Lotus.
- Obtenir un soutien continu de Lotus.
- Activer votre garantie et enregistrer votre achat.
- Être alerté en cas de mises à jour du service.
- Recevoir des courriels occasionnels pour vous aider à prendre soin et à profiter de vos appareils.

Pour vous enregistrer, visitez [lotuscooking.ca/product-registration](http://lotuscooking.ca/product-registration).



# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est important de toujours suivre les mesures de sécurité élémentaires de manière à réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, y compris ce qui suit :

- Lire toutes les instructions.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Une surveillance étroite est requise pour tout appareil utilisé par ou près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes ou l'eau bouillante/chaude. Utiliser les poignées ou les boutons. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les brûlures causées par les surfaces chaudes ou les déversements de liquide chaud.
- Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution et les blessures, ne pas immerger le cordon, la fiche, le socle électrique ou la bouilloire électrique dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher de la prise murale dès la fin de l'utilisation et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne pas faire fonctionner un appareil électroménager avec un cordon ou une fiche endommagée, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remplacement et la réparation du cordon d'alimentation doivent être faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée de façon à éviter tout danger. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'information concernant l'inspection, la réparation ou le réglage, comme précisé dans la garantie limitée.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou blesser quelqu'un.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes, incluant la cuisinière.
- Ne pas placer la bouilloire électrique sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chaud.
- Pour débrancher la bouilloire électrique, éteindre le cycle de chauffage (appuyer sur le bouton « START/STOP » [démarrer/arrêter]), puis débrancher la fiche de la prise murale. Pour le débrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné.
- Cet appareil n'est destiné qu'à faire bouillir l'eau. Bouillir d'autres types de liquide ou d'aliments contaminera l'intérieur de l'appareil et annulera la garantie.
- Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans liquide.
- Pour éviter la surchauffe d'un circuit électrique, ne pas brancher d'autre appareil de haute puissance sur le même circuit.
- La surface externe de la bouilloire peut rester chaude après l'utilisation. Laisser la surface refroidir avant d'y toucher.
- **AVERTISSEMENT** : Si la bouilloire est trop pleine, l'eau bouillante peut éclabousser.
- **AVERTISSEMENT** : Il y a un risque de brûlure si le couvercle est ouvert durant le cycle de chauffage.
- S'assurer que le couvercle de la bouilloire est bien fixé pendant l'utilisation et au moment de verser l'eau chaude. Ne pas utiliser la force pour fixer le couvercle de la bouilloire.
- Ne pas nettoyer la bouilloire avec des nettoyeurs, des tampons d'acier ou autres matériaux abrasifs.
- N'utiliser que la base d'alimentation fournie.
- **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie et de choc électrique. Ne pas immerger la base dans un liquide ou renverser du liquide sur la base.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### Autres consignes de sécurité pour le consommateur

**Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.**

**⚠ AVERTISSEMENT** **Risque de choc électrique** : Cet appareil est fourni avec une fiche à prise de terre (3 broches) pour réduire le risque de choc électrique. La fiche ne tient que dans un sens dans une prise mise à la terre. Ne pas transformer le dispositif de sécurité de la fiche en modifiant celle-ci de quelque façon ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, faire remplacer la prise par un électricien. La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causés par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caractéristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou supérieures aux caractéristiques de l'appareil. La rallonge doit être du type à mise à la terre, à 3 fils. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

## Pièces et caractéristiques de la bouilloire

### PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES





- |   |                             |   |                           |
|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Couvercle avec filtre       | 5 | Tableau de commande/écran |
| 2 | Joint d'étanchéité amovible | 6 | Cadran sélecteur de mode  |
| 3 | Récipient                   | 7 | Bouton                    |
| 4 | Base                        | 8 | Rangement pour cordon     |








## Pièces et caractéristiques de la bouilloire

1. Couvercle avec filtre : Le couvercle empêche la poussière et d'autres contaminants d'entrer en contact avec l'eau. Le filtre sert à filtrer les dépôts calcaires qui peuvent se former dans l'eau une fois qu'elle a bouilli.
2. Joint d'étanchéité amovible : Maintient le couvercle en place.
3. Récipient : Contient l'eau à faire chauffer.
4. Base : Procure une plateforme stable et un branchement électrique lié au corps.
5. Tableau de commande : Permet de contrôler les fonctions de la bouilloire. Voir les explications concernant les icônes et les boutons ci-dessous.
6. Cadran sélecteur de mode : Choix : MANUAL (manuel), GREEN (vert), WHITE (blanc), OOLONG ou BLACK/HERBAL (noir/tisane).
7. Bouton : Permet de contrôler manuellement la température ou la durée de temps pour garder au chaud.
8. Rangement pour cordon : La partie inférieure de la base est munie d'une cavité permettant d'y ranger le cordon.

## ICÔNES DU TABLEAU DE COMMANDE/ÉCRAN

Icônes apparaissant sur l'écran d'affichage	Fonction	Mode
	Logo Lotus : La bouilloire est en mode attente.	TOUS
	Affiche la température programmée, la température actuelle et l'échelle de température. F = Fahrenheit C = Celsius	TOUS
	Affiche en minutes la durée de temps pour garder au chaud. Lorsque la durée est de moins de 10 minutes, elle est affichée en minutes et secondes.	TOUS
	Indique que la température actuelle augmente.	TOUS

## BOUTONS DU TABLEAU DE COMMANDE

Bouton	Fonction	Mode
	Appuyer pour démarrer ou arrêter le cycle de chauffage.	TOUS
	Appuyer pour passer en mode garder au chaud.	TOUS
	Cadran sélecteur de mode: Tourner pour sélectionner le mode.	TOUS
	Bouton: Pour passer au mode « MANUAL » (manuel), tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température; tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la température.	MANUEL
	Bouton: Pour passer au mode « KEEP WARM » (garder au chaud), tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la durée pour garder l'eau chaude; tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la durée.	TOUS

## Utilisation de la bouilloire

### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Tirer sur le couvercle pour le retirer. Remplir la bouilloire d'eau jusqu'à la ligne de remplissage MAX du récipient.




2. Tourner le cadran sélecteur de mode jusqu'à « MANUAL » (manuel). L'écran affichera 100 °C (212 °F). Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter) pour METTRE EN MARCHE la bouilloire. Une fois l'eau en ébullition dans la bouilloire, cette dernière s'arrêtera automatiquement.



3. Jeter l'eau et répéter deux à trois fois en rinçant le récipient chaque fois. La bouilloire est prête à être utilisée.

### CHOIX D'UN MODE

1. Le mode « MANUAL » (manuel) permet de régler la bouilloire à la température désirée.
2. Le mode « GREEN » (vert) permet de régler la température à 80 °C (175 °F).
3. Le mode « WHITE » (blanc) permet de régler la température à 82 °C (180 °F).
4. Le mode « OOLONG » permet de régler la température à 85 °C (185 °F).
5. Le mode « BLACK/HERBAL » (noir/tisane) permet de régler la température à 96 °C (205 °F).
6. Mode « Standby » (attente). Si aucun bouton n'est activé après 30 secondes, la bouilloire passe en mode attente. Seul le logo Lotus est affiché. Pour quitter le mode attente, appuyer sur n'importe quel bouton, tourner le bouton ou tourner le cadran sélecteur de mode.



### CHANGER L'ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE DE °F À °C

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton « KEEP WARM » (garder au chaud) pendant plus de 5 secondes, puis relâcher. L'écran passera automatiquement de °F à °C.



### MODE DE CHAUFFAGE MANUEL

1. Brancher la bouilloire dans une prise de courant à contact de mise à la terre. Tourner le cadran sélecteur de mode jusqu'à « MANUAL » (manuel).



- Retirer le récipient de la base et retirer le couvercle de sur le récipient. Remplir de la quantité d'eau désirée.

**⚠ AVERTISSEMENT** Risque de brûlure.

Remplir uniquement jusqu'au niveau de remplissage MAXIMAL, soit 1,5 L (50 oz). Si le récipient est rempli au-delà de ce niveau, l'eau peut déborder de la bouilloire et entraîner un risque de brûlure.

**REMARQUE:** Si la bouilloire est mise en marche par accident sans contenir d'eau ou si l'on y fait bouillir de l'eau jusqu'à évaporation complète, elle s'arrêtera automatiquement. Vous devez alors :

- Débrancher la bouilloire et laisser refroidir l'élément chauffant pendant 20 minutes.
- Remplir à nouveau le récipient et l'utiliser normalement.






- Mettre le couvercle sur le récipient. Déposer la bouilloire sur la base.

- Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. La température maximale est de 100 °C (212 °F). La température minimale est de 35 °C (95 °F).

- Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter) pour démarrer le cycle de chauffage. La bouilloire émettra un son une fois pour confirmer.

- Alors que l'eau chauffe, l'écran alternera entre la température actuelle et la température programmée.

- Lorsque la température programmée sera atteinte, la bouilloire sonnera alors trois fois et « OFF » (arrêt) s'affichera à l'écran.



## MODE DE CHAUFFAGE PRÉRÉGLÉ

1. Brancher la bouilloire dans une prise de courant à contact de mise à la terre.  
Tourner le cadran sélecteur de mode jusqu'au mode préréglé désiré :

- Le mode « GREEN » (vert) permet de régler la température à 80 °C (175 °F).



- Le mode « WHITE » (blanc) permet de régler la température à 82 °C (180 °F).



- Le mode « OOLONG » permet de régler la température à 85 °C (185 °F).



- Le mode « BLACK/HERBAL » (noir/tisane) permet de régler la température à 96 °C (205 °F).





2. Retirer le récipient de sa base. Retirer le couvercle de sur le récipient. Remplir de la quantité d'eau désirée.

### **AVERTISSEMENT** Risque de brûlure.


Remplir uniquement jusqu'au niveau de remplissage MAXIMAL, soit 1,5 L (50 oz). Si le récipient est rempli au-delà de ce niveau, l'eau peut déborder de la bouilloire et entraîner un risque de brûlure.

**REMARQUE** : Si la bouilloire est mise en marche par accident sans contenir d'eau ou si l'on y fait bouillir de l'eau jusqu'à évaporation complète, elle s'arrêtera automatiquement. Vous devez alors :

- Débrancher la bouilloire et laisser refroidir l'élément chauffant pendant 20 minutes.
- Remplir à nouveau le récipient et l'utiliser normalement.







3. Mettre le couvercle sur le récipient. Déposer la bouilloire sur la base.
4. Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter) pour démarrer le cycle de chauffage.
5. Alors que l'eau chauffe, l'écran alternera entre la température actuelle et la température programmée.
6. Lorsque la température programmée sera atteinte, la bouilloire sonnera alors trois fois et « OFF » (arrêt) s'affichera à l'écran.



## UTILISATION DE LA FONCTION GARDER AU CHAUD

La fonction Keep Warm (garder au chaud) fonctionne avec tous les modes, permettant de conserver une température maximale de 200 °F (93 °C). La durée maximale du mode Keep Warm (garder au chaud) est d'une heure.

1. Pour activer la fonction garder au chaud, appuyer sur le bouton « KEEP WARM » (garder au chaud).
2. Programmer la durée désirée pour garder au chaud. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la durée désirée pour garder au chaud ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser. (Si le bouton n'est pas tourné dans les 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton « KEEP WARM » [garder au chaud], cette dernière fonction ne sera pas activée.)
3. Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter) pour démarrer le cycle de chauffage. (Il est important d'appuyer sur le bouton « START/STOP » [démarrer/arrêter] après avoir programmé la durée pour garder au chaud, sinon cette dernière fonction ne sera pas activée et la bouilloire passera en mode attente.)
4. Lorsque la température programmée sera atteinte, la minuterie liée à la fonction garder au chaud activera le compte à rebours jusqu'à ce que tout le temps se soit écoulé pour atteindre 0:00. La bouilloire sonnera trois fois et « OFF » (arrêt) s'affichera à l'écran.

**REMARQUE :** Lorsque le récipient est soulevé de la base, la fonction Keep Warm (garder au chaud) fera une pause pendant 5 minutes, jusqu'à ce que le récipient soit remis en place. Si le récipient est remis en place après que les 5 minutes soient écoulées, répétez les étapes 2 à 4 pour redémarrer le mode Keep Warm (garder au chaud).

## Recommandations d'entretien

**⚠ AVERTISSEMENT** Risque de choc électrique.

Ne pas utiliser de tampon à récurer métallique. Des morceaux pourraient se détacher et entrer en contact avec des pièces électriques, causant ainsi un risque de choc électrique.

Ne pas immerger le récipient dans l'eau.

Votre appareil doit être nettoyé régulièrement pour en assurer un rendement optimal et une longue durée de vie. Un entretien régulier réduira également le risque d'incendie.

## AVANT DE NETTOYER

Débrancher la bouilloire et la laisser refroidir complètement.

**NETTOYAGE**

Tableau de commande/ écran	Essuyer avec une éponge légèrement humide. Protéger l'écran lors du nettoyage d'autres surfaces.
Extérieur en acier inoxydable	Utiliser un nettoyant non abrasif pour acier inoxydable, comme Signature Polish, et l'appliquer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. Pour faire ressortir l'éclat naturel, nettoyer légèrement la surface à l'aide d'un chiffon en microfibre imbibé d'eau puis essuyer à l'aide d'un chiffon à lustrer sec. Frotter toujours dans le sens du grain de l'acier inoxydable.
Extérieur autre qu'en acier inoxydable	Essuyer l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon humide ou le vaporiser avec un nettoyant tout usage. Essuyer à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer métalliques.
Récipient en acier inoxydable	Laisser refroidir le récipient avant de le nettoyer. Le laver à la main avec de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une éponge, d'un torchon ou d'un tampon à récurer en plastique. Ne pas immerger entièrement le récipient dans l'eau.  Ne pas utiliser de laines d'acier, de tampons à récurer métalliques ou de détergents forts.  L'acier inoxydable est très durable, mais il n'est pas indestructible. Un dépôt de sel non dissout laissé au fond de la bouilloire peut entraîner de la corrosion par piqûres.
Couvercle avec filtre	Laver à la main avec de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'un torchon.
Vessel Interior	Décoloration du fond de la bouilloire : Il est normal que les éléments chauffants en acier inoxydable décolorent. Cela n'affecte en rien le rendement de la bouilloire. Ne pas utiliser de tampons à récurer ou de nettoyants abrasifs puisque cela risque d'endommager la surface en acier inoxydable.  Pour empêcher l'accumulation de dépôts calcaires, vider le récipient après chaque usage. Pour éliminer la décoloration ou les dépôts calcaires de l'élément chauffant : Déposer 3 g (1/2 c. à thé) de crème de tartre (disponible dans l'allée des épices à l'épicerie) dans le récipient. Remplir la bouilloire uniquement jusqu'au niveau de remplissage MAXIMAL, soit 1,5 L (50 oz). Fermer le couvercle. Déposer la bouilloire sur la base. Brancher la bouilloire dans une prise de courant à contact de mise à la terre. Tourner le cadran sélecteur de mode jusqu'à « MANUAL » (manuel). Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la température maximale de 100 °C (212 °F). Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter) pour démarrer le cycle de chauffage. Lorsque la bouilloire atteindra la température programmée, elle sonnera alors trois fois et « OFF » (arrêt) s'affichera à l'écran. Jeter l'eau du récipient et le rincer plusieurs fois avec de l'eau propre du robinet.

## Dépannage

« E 01 » s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur le bouton « KEEP WARM » (garder au chaud). Si le message « E 01 » s'affiche encore à l'écran, contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

« E 02 » ou « E 03 » s'affiche à l'écran.

- Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le message « E 02 » ou « E 03 » s'affiche encore à l'écran, contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

« E 07 » s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter). Si le message « E 07 » s'affiche encore à l'écran, contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

« E 08 » s'affiche à l'écran.

- Appuyer sur les boutons KEEP WARM (garder au chaud) et START/STOP (démarrer/arrêter) en même temps et tourner le cadran dans le sens horaire ou antihoraire.

« FIL H2O » s'affiche à l'écran.

- Remplir la bouilloire d'eau et la replacer sur la base. Appuyer sur le bouton « START/STOP » (démarrer/arrêter) pour démarrer le cycle de chauffage.

### **REMARQUES :**

- Si l'eau déborde du bec verseur de la bouilloire pendant le chauffage, cela indique qu'il y a trop d'eau. Le niveau de remplissage MAXIMAL est de 1,5 L (50 oz).
- Si le couvercle tombe de la bouilloire en versant l'eau, cela signifie que le joint d'étanchéité n'est pas en place. S'assurer que le joint d'étanchéité inférieur est adéquatement en place à l'intérieur du couvercle avant chaque utilisation.

## Garantie limitée Lotus Professional

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisés aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre les vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de livraison originale au Canada et aux États-Unis. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limitera au remplacement de ce produit ou tout autre composant défectueux, à notre discrétion. Cependant, vous êtes responsables des frais associés au retour du produit ou d'un composant en vertu de la présente garantie. Si le produit ou le composant est non disponible, nous le remplacerons avec un article similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales précisées sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitée au prix d'achat. **Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez ne pas retourner cet appareil au magasin. Veuillez appeler le +1 888 568-8761, ou visiter [lotuscooking.com/customerservice](http://lotuscooking.com/customerservice) aux É.-U. ou [lotuscooking.ca/customerservice](http://lotuscooking.ca/customerservice) au Canada. or [lotuscooking.ca/customerservice](http://lotuscooking.ca/customerservice) in Canada. Pour obtenir un service plus rapide, veuillez inclure les numéros de modèle, de type et de série de votre appareil.



REMARQUES

## Contenidos

- 31 Precauciones de seguridad
- 33 Piezas y características de la tetera
- 35 Uso de la tetera
- 40 Recomendaciones sobre los cuidados
- 41 Solución de problemas
- 42 Garantía Lotus

## Atención al cliente

Como propietario de un Lotus, usted puede confiar en nuestra asistencia. Nuestro centro de servicio al cliente está aquí para ayudarle cuando usted lo necesite. Si surgiera la necesidad, simplemente llame al +1 (888) 568-8761 para hablar con uno de nuestros expertos. Estamos seguros de que esta guía responderá todas sus preguntas sobre características, funcionamiento y mantenimiento de su producto Lotus. Si usted tiene consultas adicionales, tenga a bien comunicarse con nosotros por teléfono o visitarnos online en [lotuscooking.com](http://lotuscooking.com).

## Bienvenido

Desde el momento en que encienda su aparato por primera vez, descubrirá lo que hace extraordinario a Lotus. Cada selector, cada función, cada elemento — todos están inspirados y diseñados para chefs ambiciosos como usted. Bienvenido a la armonía entre pasión y rendimiento. Bienvenido a Lotus.

## Registre su producto

Le recomendamos enfáticamente que registre su electrodoméstico Lotus. Es muy importante para nosotros que usted obtenga el máximo de sus productos. Al registrarse, usted:

- Pasará a formar parte del grupo culinario de Lotus.
- Tendrá apoyo constante de Lotus.
- Activará su garantía y registrará su compra.
- Estará al tanto de actualizaciones de servicio.
- Recibirá correos electrónicos ocasionales que lo ayudarán a mantener y disfrutar sus electrodomésticos.

Para registrarse, visite [lotuscooking.com/product-registration](http://lotuscooking.com/product-registration).



# SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use por o cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- No toque superficies calientes o agua caliente. Use las manijas o perillas. Se debe de tener cuidado ya que pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes o por líquido caliente derramado.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe, la base eléctrica ni el hervidor eléctrico en agua u otro líquido.
- Desconecte de la toma cuando no esté en uso o antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes o antes de limpiar.
- No opere ningún aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente calificadas para poder evitar un peligro. Comuníquese con Servicio al cliente para obtener información sobre la revisión, la reparación o los ajustes, según lo establecido en la Garantía limitada.
- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No lo use en aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o cubierta, o toque superficies calientes, incluyendo la estufa.
- No coloque el hervidor eléctrica sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- Para desconectar el hervidor eléctrico, apague el ciclo de calentamiento (presione el botón START/STOP) y luego desconecte el enchufe del tomacorriente. Para desenchufarlo, tome el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable eléctrico.

- No use el aparato para otro propósito que no sea para el que fue hecho.
- No lo use para nada mas que calentar agua. Otros líquidos o alimentos contaminarían el interior y cancelarían la garantía.
- No permita que el hervidor hierva hasta quedar seca.
- Para evitar una sobre carga del circuito, no opere ningún otro aparato de alto consumo de watts en el mismo circuito.
- La superficie exterior del hervidor está sujeta a calor residual después de su uso. Déjelo enfriar antes de tocarlo.
- **ADVERTENCIA:** Si el hervidor está sobrecargado, el agua hirviendo puede salir po el pico.
- **ADVERTENCIA:** Se pueden sufrir quemaduras si se abre la tapa durante el ciclo de calentamiento.
- Asegúrese de que la tapa del hervidor esté colocada firmemente en su lugar durante el funcionamiento y cuando sirve agua caliente. No haga fuerza cuando coloque la tapa en el hervidor.
- No limpie el hervidor con limpiadores, esponjas de lana de acero u otro material abrasivo.
- Use solo la base de alimentación proporcionada.
- **ADVERTENCIA:** Riesgo de incendio y descarga eléctrica. No sumerja ni derrame líquido sobre la base eléctrica.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### Otra información de seguridad para el cliente

**Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.**

**▲ ADVERTENCIA** **Riesgo de descarga eléctrica:** Este aparato es provisto con un enchufe con conexión a tierra (3 clavijas) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe calza únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente con conexión a tierra. No elimine el propósito de seguridad del enchufe modificando el enchufe de ninguna manera o usando un adaptador. Si el enchufe no entra en la toma, haga que un electricista reemplace la toma. La longitud del cable usado para este aparato fue seleccionado para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Si se necesita un cable más largo se puede usar una extensión aprobada. La clasificación eléctrica de la cable extensión debe ser igual o mayor que la clasificación del aparato. El cable de extensión debe ser del tipo de conexión a tierra con 3 cables. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde niños puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente. Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato.

## Piezas y características de la tetera

### PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1 Tapa con filtro

2 Sello extraíble

3 Recipiente

4 Base

5 Panel de control/pantalla

6 Bisel selector de modo

7 Perilla





8 Almacenamiento para el cable








## Piezas y características de la tetera

1. Tapa con filtro: la tapa se utiliza para mantener alejados el polvo y otros contaminantes del agua. El filtro se utiliza para filtrar el sarro que puede formarse en el agua luego de hervirla.
2. Sello extraíble: sostiene la tapa en su lugar.
3. Recipiente: contiene el agua que se calentará.
4. Base: proporciona una plataforma estable y una conexión eléctrica con el cuerpo.
5. Panel de control: controla las funciones de la tetera eléctrica. Vea la explicación de los íconos y botones abajo.
6. Bisel selector de modo: opción de MANUAL, GREEN (verde), WHITE (blanco), OOLONG (azulado) o BLACK/HERBAL (negro/de hierbas).
7. Perilla: controla la temperatura manual o el tiempo de conservación del calor.
8. Almacenamiento para el cable: la parte inferior de la base permite guardar el cable.

### ÍCONOS DEL PANEL DE CONTROL/PANTALLA

Ícono en la pantalla	Función	Modo
	Logotipo de Lotus: la tetera eléctrica está en modo de espera.	TODOS
	Indica la temperatura establecida, la temperatura real y la escala de temperatura. F (Fahrenheit) C (Celsius)	TODOS
	Indica el tiempo de conservación del calor en minutos. Cuando el tiempo es inferior a 10 minutos, se muestra en minutos y segundos.	TODOS
	Indica que la temperatura real está aumentando.	TODOS


### BOTONES Y PERILLAS DEL PANEL DE CONTROL

Botón/perilla	Función	Modo
	Presione para iniciar o detener el ciclo de calentamiento.	TODOS
	Presione para iniciar el modo KEEP WARM (mantener caliente).	TODOS
	Bisel selector de modo: gírelo para seleccionar el modo.	TODOS
	Perilla: para el modo MANUAL, gire la perilla en sentido horario para aumentar la temperatura; gire en sentido antihorario para disminuir la temperatura.	MANUAL
	Perilla: para el modo KEEP WARM (mantener caliente), gire la perilla en sentido horario para aumentar el tiempo de conservación del calor; gire en sentido antihorario para disminuir el tiempo de conservación del calor.	TODOS

## Uso de la tetera

### ANTES DEL PRIMER USO

1. Jale la tapa hacia arriba para retirarla. Llene el recipiente con agua hasta la línea de llenado MAX del interior del recipiente.




2. Gire el bisel selector de modo a MANUAL. En la pantalla aparecerá la temperatura 212°F (100°C). Presione el botón START/STOP (encender/apagar) para ENCENDER la tetera eléctrica. La tetera eléctrica llevará el agua a un punto de ebullición y luego se apagará automáticamente.
3. Tire el agua y repita de 2 a 3 veces, enjuague el recipiente todas las veces. La tetera eléctrica ya está lista para ser utilizada.



### SELECCIÓN DE MODO

1. El modo MANUAL le permite establecer la tetera eléctrica a una temperatura personalizada.
2. El modo GREEN (verde) establece la temperatura a 175°F (80°C).
3. El modo WHITE (blanco) establece la temperatura a 180°F (82°C).
4. El modo OOLONG (azulado) establece la temperatura a 185°F (85°C).
5. El modo BLACK/HERBAL (negro/de hierbas) establece la temperatura a 205°F (96°C).
6. Modo de espera. Si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, la tetera eléctrica entra en modo de espera. Solo se muestra el logotipo de Lotus. Para salir del modo de espera, presione cualquier botón, gire la perilla o gire el bisel selector de modo.



### CÓMO CAMBIAR LA ESCALA DE TEMPERATURA DE °F A °C

1. Mantenga presionado el botón KEEP WARM (mantener caliente) durante más de 5 segundos y luego suéltelo. La pantalla alternará automáticamente entre °F y °C.




### MODO DE CALENTAMIENTO MANUAL

1. Enchufe la tetera eléctrica en un tomacorriente conectado a tierra. Gire el bisel selector de modo a MANUAL.



2. Retire el recipiente de la base y la tapa del recipiente.  
Coloque la cantidad de agua deseada.




**⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de quemaduras.


No la llene por encima del nivel MÁX. (50 oz [1.5 litros]). Si el agua supera ese nivel, al hervir, podría derramarse por fuera del recipiente, lo que crearía un riesgo de quemadura.

**NOTA:** Si la tetera eléctrica se enciende accidentalmente sin estar llena de agua, o si la deja hervir hasta quedarse sin agua, se apagará automáticamente. Debe realizar lo siguiente:

- Desenchufe la tetera eléctrica y esperar 20 minutos aproximadamente para que el elemento se enfríe.
- Vuelva a llenar el recipiente y luego utilice el producto normalmente.



3. Coloque la tapa en el recipiente. Coloque el recipiente en la base.



4. Gire la perilla en sentido horario para aumentar la temperatura o en sentido antihorario para disminuirla. La temperatura máxima es 212°F (100°C). La temperatura mínima es 95°F (35°C).



5. Presione el botón START/STOP (encender/apagar) para iniciar el ciclo de calentamiento. La tetera eléctrica sonará una vez para confirmar.



6. A medida que el agua se calienta, la pantalla alternará entre la temperatura real y la temperatura establecida.



7. Una vez que la temperatura real alcance la temperatura establecida, la tetera eléctrica sonará tres veces y mostrará OFF (apagada).



## MODO DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADO

1. Enchufe la tetera eléctrica en un tomacorriente conectado a tierra. Gire el bisel selector de modo hasta el modo predeterminado deseado:

- El modo GREEN (verde) establece la temperatura a 175°F (80°C).



- El modo WHITE (blanco) establece la temperatura a 180°F (82°C).



- El modo OOLONG (azulado) establece la temperatura a 185°F (85°C).



- El modo BLACK/HERBAL (negro/de hierbas) establece la temperatura a 205°F (96°C).




2. Retire el recipiente de la base. Retire la tapa del recipiente. Coloque la cantidad de agua deseada.

### **ADVERTENCIA** Riesgo de quemaduras.


No la llene por encima del nivel MÁX. (50 oz [1.5 litros]). Si el agua supera ese nivel, al hervir, podría derramarse por fuera del recipiente, lo que crearía un riesgo de quemadura.

**NOTA:** Si la tetera eléctrica se enciende accidentalmente sin estar llena de agua, o si la deja hervir hasta quedarse sin agua, se apagará automáticamente. Debe realizar lo siguiente:

- Desenchufe la tetera eléctrica y esperar 20 minutos aproximadamente para que el elemento se enfríe.
- Vuelva a llenar el recipiente y luego utilice el producto normalmente.



3. Coloque la tapa en el recipiente. Coloque el recipiente en la base.



4. Presione el botón START/STOP (encender/apagar) para iniciar el ciclo de calentamiento.



5. A medida que el agua se calienta, la pantalla alternará entre la temperatura real y la temperatura establecida.



6. Una vez que la temperatura real alcance la temperatura establecida, la tetera eléctrica sonará tres veces y mostrará OFF (apagada).



## USO DE LA FUNCIÓN DE MANTENER CALIENTE

La función Keep Warm (mantener caliente) funciona con todas las configuraciones, manteniendo una temperatura máxima de 200°F (93°C). El tiempo máximo de Keep Warm (mantener caliente) es de una hora.

1. Para activar la función de conservación del calor, presione el botón KEEP WARM (mantener caliente).



2. Establezca el tiempo de mantener caliente. Gire la perilla en sentido horario para aumentar el tiempo de conservación del calor o en sentido antihorario para disminuirlo. Si la perilla no se gira dentro de los 3 segundos de haber presionado el botón KEEP WARM (mantener caliente), la función de conservación del calor no se activará.



3. Presione el botón START/STOP (encender/apagar) para iniciar el ciclo de calentamiento. Si no se presiona el botón START/STOP [encender/apagar], luego de establecer el tiempo de conservación del calor, la función de mantener caliente no se activará y la tetera eléctrica entrará en modo de espera.



4. Luego de que la temperatura real alcance la temperatura establecida, el temporizador de conservación del calor comenzará la cuenta regresiva hasta llegar a 0:00. La tetera eléctrica sonará tres veces y mostrará OFF (apagada).



**NOTA:** Cuando se levanta el recipiente de la base, la función Keep Warm (mantener caliente) se detendrá durante un máximo de 5 minutos hasta que se vuelva a colocar el recipiente en la base. Si el recipiente se reemplaza después de 5 minutos, repita los pasos 2 a 4 para reiniciar la función Keep Warm (mantener caliente).

## Recomendaciones sobre los cuidados

### **⚠ ADVERTENCIA** Riesgo de descarga eléctrica.

No limpie con esponjas para fregar metal. Se pueden desprender trozos de la esponja y entrar en contacto con las piezas eléctricas, lo que crea un riesgo de descarga eléctrica.

No sumerja el recipiente en agua.

El electrodoméstico debe limpiarse regularmente para lograr un rendimiento óptimo y una larga vida útil. La limpieza regular también reducirá el riesgo de incendio.

### ANTES DE LIMPIAR

Desenchufe la tetera eléctrica y permita que se enfríe por completo.

### LIMPIEZA

Panel de control/pantalla	Limpie con una esponja levemente humedecida. Proteja la pantalla al limpiar cualquier otra superficie.
Exterior de acero inoxidable	Utilice un limpiador de acero inoxidable no abrasivo, como Signature Polish, y aplíquelo con un paño suave con tratamiento antipelusa. Para sacar el brillo natural, limpie levemente la superficie con un paño de microfibra humedecido con agua y luego pásele un paño abrillantador seco. Siempre siga la veta de acero inoxidable.
Exterior de acero oxidable	Limpie el exterior de la tetera eléctrica con un paño humedecido o rocíelo con un limpiador multiuso. Límpielo con un paño con tratamiento antipelusa. No utilice limpiadores abrasivos o esponjas para fregar metal.
Exterior de acero oxidable	Permita que el recipiente se enfríe antes de lavarlo. Lave a mano en agua tibia con jabón utilizando una esponja, bayeta o paño para plástico. No sumerja el recipiente por completo en agua.  Evite utilizar lana de acero, esponjas para fregar acero o detergentes agresivos.  A pesar de que el acero inoxidable es muy duradero, no es indestructible. Es posible que se provoquen hendiduras si permite que la sal no disuelta permanezca en la parte inferior del recipiente.
Tapa con filtro	Lave a mano en agua tibia con jabón utilizando una esponja o bayeta.
Interior del recipiente	Si el fondo de la tetera eléctrica se decolora: Es normal que los elementos de acero inoxidable que se calientan se decoloren. Esto no afecta el rendimiento de la tetera eléctrica. No utilice esponjas de fregar o limpiadores abrasivos, ya que esto puede dañar la superficie de acero inoxidable.  Para evitar la acumulación de depósito de sarro o cal, vacíe el recipiente luego de cada uso. Para eliminar la decoloración o el depósito de sarro o cal del elemento que se calienta: Coloque 1/2 cucharadita (3 g) de cremor tártaro (disponible en la sección de especias del supermercado) en el recipiente. Luego llene el recipiente hasta el nivel MÁX. (50 oz [1.5 litros]). Coloque la tapa en el recipiente. Coloque el recipiente en la base. Enchufe la tetera eléctrica en un tomacorriente conectado a tierra. Gire el bisel selector de modo a MANUAL. Gire la perilla en sentido horario para alcanzar la temperatura máxima de 212 °F (100 °C). Presione el botón START/STOP (encender/apagar) para iniciar el ciclo de calentamiento. Cuando la tetera eléctrica alcance la temperatura establecida, sonará tres veces y mostrará OFF (apagada). Tire el agua del recipiente y enjuague varias veces con agua limpia de la llave.

## Solución de problemas

Se muestra 'E 01' en la pantalla.

- Mantenga presionado el botón KEEP WARM (mantener caliente). Si sigue apareciendo 'E 01' en la pantalla, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente.

Se muestra 'E 02' o 'E 03' en la pantalla.

- Gire la perilla en sentido horario o antihorario. Si sigue apareciendo 'E 02' o 'E 03' en la pantalla, póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente.

Se muestra 'E 07' en la pantalla.

- Presione el botón START/STOP (encender/apagar). Si sigue apareciendo 'E 07' en la pantalla, póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Se muestra 'E 08' en la pantalla.

- Presione los botones KEEP WARM (mantener caliente) y START/STOP (encender/apagar) simultáneamente y gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Se muestra 'FIL H2O' en la pantalla.

- Llene el recipiente con agua y colóquelo en la base. Presione el botón START/STOP (Encender/apagar) para iniciar el calentamiento.

### **NOTAS:**

- Si el agua se derrama por la boca del recipiente durante el calentamiento, se ha agregado demasiada agua al recipiente. El nivel MÁX. es 50 oz (1.5 litros).
- Si la tapa del recipiente se cae al verter, el sello no está bien colocado. Asegúrese de que el sello inferior esté colocado adecuadamente en la tapa antes de cada uso.

## Garantía limitada de Lotus Professional

Esta garantía se aplica a los productos comprados y usados en los Estados Unidos y Canadá. Esta es la única garantía expresa para este producto y reemplaza a cualquier otra garantía o condición.

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de entrega original en Canadá y en los EE. UU. Durante este período, su remedio exclusivo es el reemplazo de este producto o cualquier componente que se encuentre defectuoso, a nuestra opción; sin embargo, usted es responsable de todos los costos asociados a la devolución de un producto o componente bajo esta garantía. Si el producto o componente no está disponible, lo reemplazaremos por uno similar de igual o mayor valor.

Esta garantía no cubre vidrio, filtros, desgaste por uso normal, uso no conforme a las instrucciones impresas, o daño al producto como resultado de accidente, alteración, abuso o mal uso. Esta garantía se extiende solo al comprador original o al receptor de un regalo. Conserve el recibo de venta original, ya que se requiere un comprobante de compra para presentar un reclamo de garantía. Esta garantía quedará anulada si el producto se utiliza para un uso que no sea uso doméstico unifamiliar o si se somete a cualquier voltaje y forma de onda distintos a los especificados en la etiqueta de características (p. ej., 120V ~ 60 Hz).

Excluimos todos los reclamos por daños especiales, incidentales y consecuentes causados por el incumplimiento de una garantía expresa o implícita. Toda responsabilidad se limita al monto del precio de compra. **Toda garantía implícita, incluida cualquier garantía legal o condición de comercialización o idoneidad para un fin determinado, queda excluida, excepto en la medida en que lo prohíba la ley, en cuyo caso dicha garantía o condición se limita a la duración de esta garantía escrita.** Esta garantía por escrito le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga usted otros derechos legales que varían según el lugar donde viva. Algunos estados o provincias no permiten limitaciones sobre garantías implícitas o daños especiales, incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Para realizar un reclamo de garantía, no devuelva este aparato a la tienda. Llame al +1 (888) 568-8761 o visite [lotuscooking.com/customerservice](http://lotuscooking.com/customerservice) en los EE. UU. o [lotuscooking.ca/customerservice](http://lotuscooking.ca/customerservice) en Canadá. Para un servicio más rápido, incluya el modelo, el tipo y los números de serie en su aparato.







Lotus • 4421 Waterfront Drive • Glen Allen, VA 23060

[lotuscooking.com](http://lotuscooking.com) • +1 (888) 568-8761

840382500

2/2025